


Epitomyag.

James P. P. P.
L. H. H.



MSZ 5608

If. Sp. A5. K. 5x5—60



Fogyasztói ár:

Ft 2.70

1965-ben
kezdtém írni, akkor hívott
dr. Palotas László egy. tanár
tanorekvezető az Építőanyagok
Tanorekre bocsátó gyakorlatve-
zetőnk.


Irodalom.

- [1] ESIEBEL: Handbuch der Werkstoffprüfung. Springer-Verlag. Berlin/Göttingen/Heidelberg. 1958. Zweite Auflage. I. Band: Prüf- und Meßeinrichtungen.
- [2] PALOTÁS L.: Építőanyagok I. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1959.
- [3] PALOTÁS L. - BALÁZS GY. - KILIÁN F.: Építőanyag-praktikum. Kézirat (jegyzet). Tankönyvkiadó, Budapest. 1961.
- [4] PALOTÁS L. - VERESS S.: Építőanyagok. Kézirat. Felsőoktatási Jegyzetellátó Váll. Budapest. 1957.
- [5] BEER-KISS-PÁRKÁNYI: Fémismeret és gépgyártás technológiája. Mérőgardasági kiadó. Bp. 1961.
- [6] PALOTÁS L.: Építőanyagok II. kötet. Akadémiai Kiadó. Budapest. 1961.
- [7] Mérnöki kézikönyv. Szerk. Palotás/I. kötet Kézikönyvkiadó. Budapest. 1955.
- [8] VENDL A.: Geológia I. kötet. Tankönyvkiadó. Bp. 1954.


Membrános mérődoboz. [1/280]

A mérődoboz egy hangares, nagyon lapos edény, amely vagy egy gumí-membránnal, vagy egy rendkívül vékony acéllemezrel teljesen lezárva, és összeköttetésben áll egy ruhásos nerkeretű (Bourdon - rugó {burdon}) manométerrel. A doboz maga és a manométer olaj vagy glicerinnel folyadékkal van megtöltve. A membrán felsőre a mérődoboz dugattyúja, amelynek az átmérője egy kicsit kisebb, mint a doboz belső átmérője úgy, hogy a dugattyú a membránt egy kicsit a mérődobozba benyomhatja anélkül, hogy azt megsértené. A mérődoboz dugattyúja hat a mérendő erő közvetlenül vagy mint az újabb nerkeretű (4-5 ábra), amelynek egy gölyök között vezetett nyomónerkeret, melyen a mérődobozba belemélyítik és ezáltal megakadályozza a dugattyú elbillenését. Hogy egy kifogástalan erőátadást érjünk el a membrán és a mérődoboz dugattyú között és ezzel egy egyszerű és egyértelmű mérést a terheletlen mérődoboznál, általában már a mérődoboz nerkeretével gondoskodnak arról, hogy a folyadék a mérődobozban egy esetleg, de állandó előfeszültség alatt álljon. A mérődoboznál tartalmazzuk kellene egy fedőirányjelzőt, amelynek elmozdítása által egy jelzővonalat képez a terhelési folyamat alatt az utat, amelyet a mérődoboz dugattyúja megtett meg lehet figyelni. A 4. és 5. ábra mérődobozon a jelzővonal és a nyomónerkeret és a mutató, a mérődoboz testének lerakó fedelére van rajzolva, az ábrán természetesen nagyítva van bemutatva; mert olyan kicsi, kb. 0,5 mm-es átmérővel van meg, előnyös volna, ha a fedőirányjelző az elmozdulást megnagyobbítva mutatná be.

A mérődoboznál a mérődoboz dugattyújára ható erő hidraulikusan van átvéve a mérődoboz dugattyújának kerentmetrére és a manometer Bourdon-rugó kerentmetrének vizsgálatán. A Bourdon-rugó a növekvő erővel rugóállásban meghajlik. Ez a meghajlás egy kis vonórúd által átvivődik egy töltött íves fogarott rúdra, amely egy mutatórúddal egyenlő mutatót forgat.



4. ábra. Gummimembrános mérődoboz. (Loschenhausenwerk)




6. ábra. Manometer Bourdon-rugóval


Higanyos erőmérő berendezések.

[1/283]

WAZAU.



8. ábra. WAZAU-féle higanyos erőmérő.



9. ábra. RUSLER-féle higanyos erőmérő.

A mérődoboz egy átvivő csappal bír, amelyre egy edényt képerő test van ráfordítva. Ha a víz vagy nyomás esetén, a átvivő csap rugalmas korrumpálódása következtében a higanyval töltött üreg térfogata megváltozik. Az erőhatás után a higany az üregből kinyomódik, vagy oda beszívódik. Ennek a higanyval a mennyiségét az edénytestbe oldatra becsavarított mérőhengerbe becsiszolt mikrométeres mérődoboz dugattyúval mérjük. Ebből a célból a mérődoboz dugattyúját mindig olyan mélyen kell a mérőhengerbe becsavarítani, hogy a higanyval végfelülete a hajszálérőben a jelzővonalal egybeeső legyen. A térfogatváltozásról és ezen keresztül a ható erőről a mikrométer leolvadás tájékoztat.

Bár meg van a lehetőség, a mikrométer csavar

dolján az órák tizedét megbecsülni nem szabad, mert a higany menivékort megfelelő pontossággal nem lehet a jelre állítani. A készüléket nem szabad tükrözni, mert maradandó alakváltozások lépnek fel. Nem szabad a készülékre és nyomásra egyaránt igénybevért berendezést rövid időn belül mindkét értelemben használni. Óráknak kell lenni, nehogy a készülékből higany megszökjön, vagy abba levegő bekerüljön. Portól, szirtól óvni kell. A készülék erekeiny a hőmérséklet változásokra. A vizsgálógéphez való behelyezés után gyorsan korábbi időt kell várni míg a hőmérséklet különbség kiegyenlítődik: ilyenkor teljesen készülni a null-leadvasás az időben változatlan.

*A hajnalió jele a cső bármely pontja lehet, csak egy terhelési sorozatnál ugyanazon pont kell legyen.

AMSLER

/Ilyen van a Palotás tanárnál/

Levegőben azonos a Waran - készülékkel. A legmértéken elront, higannyal töltött hengeres edény egy kis részel rendelkezik, amelyen át terheléshez a higany kiugrás hiánya a mérőhengerbe árad és visszavonul. Az edény belsejében lélepo vagy vízszintes hígany menüiségét emel a készülékkel is a mérőduzzattal eltolásával mérjük a higanyfornak a hajnalió jelére való beáll. Készülék. Terhelés előtt a higany nálat a jelre állítjuk a mikrométer csavarral és a függőleges tengelyen beállítjuk a csavarral. Terhelés után a higanyt új- ból a jelre állítjuk a mikrométer csavarral. A terhelés előtti és utáni leadvasás különbsége adja a növekvő terheléshez tartozó leadvasás értéket. Mérési sorozatnál (0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000, 80000, 90000, 100000, 200000, 300000, 400000, 500000, 600000, 700000, 800000, 900000, 1000000, 2000000, 3000000, 4000000, 5000000, 6000000, 7000000, 8000000, 9000000, 10000000, 20000000, 30000000, 40000000, 50000000, 60000000, 70000000, 80000000, 90000000, 100000000, 200000000, 300000000, 400000000, 500000000, 600000000, 700000000, 800000000, 900000000, 1000000000, 2000000000, 3000000000, 4000000000, 5000000000, 6000000000, 7000000000, 8000000000, 9000000000, 10000000000, 20000000000, 30000000000, 40000000000, 50000000000, 60000000000, 70000000000, 80000000000, 90000000000, 100000000000, 200000000000, 300000000000, 400000000000, 500000000000, 600000000000, 700000000000, 800000000000, 900000000000, 1000000000000, 2000000000000, 3000000000000, 4000000000000, 5000000000000, 6000000000000, 7000000000000, 8000000000000, 9000000000000, 10000000000000, 20000000000000, 30000000000000, 40000000000000, 50000000000000, 60000000000000, 70000000000000, 80000000000000, 90000000000000, 100000000000000, 200000000000000, 300000000000000, 400000000000000, 500000000000000, 600000000000000, 700000000000000, 800000000000000, 900000000000000, 1000000000000000, 2000000000000000, 3000000000000000, 4000000000000000, 5000000000000000, 6000000000000000, 7000000000000000, 8000000000000000, 9000000000000000, 10000000000000000, 20000000000000000, 30000000000000000, 40000000000000000, 50000000000000000, 60000000000000000, 70000000000000000, 80000000000000000, 90000000000000000, 100000000000000000, 200000000000000000, 300000000000000000, 400000000000000000, 500000000000000000, 600000000000000000, 700000000000000000, 800000000000000000, 900000000000000000, 1000000000000000000, 2000000000000000000, 3000000000000000000, 4000000000000000000, 5000000000000000000, 6000000000000000000, 7000000000000000000, 8000000000000000000, 9000000000000000000, 10000000000000000000, 20000000000000000000, 30000000000000000000, 40000000000000000000, 50000000000000000000, 60000000000000000000, 70000000000000000000, 80000000000000000000, 90000000000000000000, 100000000000000000000, 200000000000000000000, 300000000000000000000, 400000000000000000000, 500000000000000000000, 600000000000000000000, 700000000000000000000, 800000000000000000000, 900000000000000000000, 1000000000000000000000, 2000000000000000000000, 3000000000000000000000, 4000000000000000000000, 5000000000000000000000, 6000000000000000000000, 7000000000000000000000, 8000000000000000000000, 9000000000000000000000, 10000000000000000000000, 20000000000000000000000, 30000000000000000000000, 40000000000000000000000, 50000000000000000000000, 60000000000000000000000, 70000000000000000000000, 80000000000000000000000, 90000000000000000000000, 100000000000000000000000, 200000000000000000000000, 300000000000000000000000, 400000000000000000000000, 500000000000000000000000, 600000000000000000000000, 700000000000000000000000, 800000000000000000000000, 900000000000000000000000, 1000000000000000000000000, 2000000000000000000000000, 3000000000000000000000000, 4000000000000000000000000, 5000000000000000000000000, 6000000000000000000000000, 7000000000000000000000000, 8000000000000000000000000, 9000000000000000000000000, 10000000000000000000000000, 20000000000000000000000000, 30000000000000000000000000, 40000000000000000000000000, 50000000000000000000000000, 60000000000000000000000000, 70000000000000000000000000, 80000000000000000000000000, 90000000000000000000000000, 100000000000000000000000000, 200000000000000000000000000, 300000000000000000000000000, 400000000000000000000000000, 500000000000000000000000000, 600000000000000000000000000, 700000000000000000000000000, 800000000000000000000000000, 900000000000000000000000000, 1000000000000000000000000000, 2000000000000000000000000000, 3000000000000000000000000000, 4000000000000000000000000000, 5000000000000000000000000000, 6000000000000000000000000000, 7000000000000000000000000000, 8000000000000000000000000000, 9000000000000000000000000000, 10000000000000000000000000000, 20000000000000000000000000000, 30000000000000000000000000000, 40000000000000000000000000000, 50000000000000000000000000000, 60000000000000000000000000000, 70000000000000000000000000000, 80000000000000000000000000000, 90000000000000000000000000000, 100000000000000000000000000000, 200000000000000000000000000000, 300000000000000000000000000000, 400000000000000000000000000000, 500000000000000000000000000000, 600000000000000000000000000000, 700000000000000000000000000000, 800000000000000000000000000000, 900000000000000000000000000000, 1000000000000000000000000000000, 2000000000000000000000000000000, 3000000000000000000000000000000, 4000000000000000000000000000000, 5000000000000000000000000000000, 6000000000000000000000000000000, 7000000000000000000000000000000, 8000000000000000000000000000000, 9000000000000000000000000000000, 10000000000000000000000000000000, 20000000000000000000000000000000, 30000000000000000000000000000000, 40000000000000000000000000000000, 50000000000000000000000000000000, 60000000000000000000000000000000, 70000000000000000000000000000000, 80000000000000000000000000000000, 90000000000000000000000000000000, 100000000000000000000000000000000, 200000000000000000000000000000000, 300000000000000000000000000000000, 400000000000000000000000000000000, 500000000000000000000000000000000, 600000000000000000000000000000000, 700000000000000000000000000000000, 800000000000000000000000000000000, 900000000000000000000000000000000, 1000000000000000000000000000000000, 2000000000000000000000000000000000, 3000000000000000000000000000000000, 4000000000000000000000000000000000, 5000000000000000000000000000000000, 6000000000000000000000000000000000, 7000000000000000000000000000000000, 8000000000000000000000000000000000, 9000000000000000000000000000000000, 10000000000000000000000000000000000, 20000000000000000000000000000000000, 30000000000000000000000000000000000, 40000000000000000000000000000000000, 50000000000000000000000000000000000, 60000000000000000000000000000000000, 70000000000000000000000000000000000, 80000000000000000000000000000000000, 90000000000000000000000000000000000, 100000000000000000000000000000000000, 200000000000000000000000000000000000, 300000000000000000000000000000000000, 400000000000000000000000000000000000, 500000000000000000000000000000000000, 600000000000000000000000000000000000, 700000000000000000000000000000000000, 800000000000000000000000000000000000, 900000000000000000000000000000000000, 1000000000000000000000000000000000000, 2000000000000000000000000000000000000, 3000000000000000000000000000000000000, 4000000000000000000000000000000000000, 5000000000000000000000000000000000000, 6000000000000000000000000000000000000, 7000000000000000000000000000000000000, 8000000000000000000000000000000000000, 9000000000000000000000000000000000000, 10000000000000000000000000000000000000, 20000000000000000000000000000000000000, 30000000000000000000000000000000000000, 40000000000000000000000000000000000000, 50000000000000000000000000000000000000, 60000000000000000000000000000000000000, 70000000000000000000000000000000000000, 80000000000000000000000000000000000000, 90000000000000000000000000000000000000, 100000000000000000000000000000000000000, 200000000000000000000000000000000000000, 300000000000000000000000000000000000000, 400000000000000000000000000000000000000, 500000000000000000000000000000000000000, 600000000000000000000000000000000000000, 700000000000000000000000000000000000000, 800000000000000000000000000000000000000, 900000000000000000000000000000000000000, 1000000000000000000000000000000000000000, 2000000000000000000000000000000000000000, 3000000000000000000000000000000000000000, 4000000000000000000000000000000000000000, 5000000000000000000000000000000000000000, 6000000000000000000000000000000000000000, 7000000000000000000000000000000000000000, 8000000000000000000000000000000000000000, 9000000000000000000000000000000000000000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 100, 200, 300, 400, 500000000000000

korre Δl megváltozását a műszer a két emelő nagyságának megfelelően sokszorozza. A nagyság mérése a 107. ábrán varralt esetben

$$\frac{1}{n} = \frac{h_1}{H_1} \cdot \frac{h_2}{H_2} = \frac{1}{1000} \approx \frac{1}{2000}$$

A műszer mozgó főemelője az (a) aratóló (rögzítő) csavarral horhathó szabad mérőállásba. Az (s)-sel jelölt tükrös leolvasó skála rendszeren mm-es egész beosztási, amelyen belül a tizedek becsülhetők. A fajlagos alakváltozást a $\Delta l'$ leolvasástól az

$$\varepsilon = \frac{\Delta l}{L_0} = \frac{\Delta l'}{L_0} \cdot n$$

képlet adja. A műszer pontossága az emelőkarok megfelelő válogatásával is, különösen a mérési hossz növelésével plorkható.

[1/404]

A 46. ábra bemutatja a tenzométer rugalmassági modulus mérésére való alkalmazását betörtötten. Erre a célra a tenzométereket a 2. jelű meghosszabbító nyakakkal látják el, amelyek által a mérőhorst 100 mm-re lehet megnövelni. A 3. jelű rugós hengercsés nyitókérműlek lehetővé teszik egymásra két, egymással nemben felvő tenzométer felerősítését. A tenzométer élén kis rézlemezcsészen (4) nyúgvanak, amelyek győző rugósíggal vannak a vizsgált felületre ragasztva. Mind a négy hátsófelületet fel kell merelni egy-egy tenzométerrel.

A 45. ábra Okhuizen-Huggenberger típusú tenzométerre rugósíggal helyett összehajtható kábelrel (rugós helyett rúd) rendelkezik. A műszerház csuklós, mely csuklójánál a ház felsőréne (forgókar) a csuklóján lévő kerék rugósíggal elforgatható. Az elforgatás a mutató beállítását


célra. A váron alul furatok vannak a nyitó-kérműlek felmerelésére.

A nyakadáshely nyúlásának lefolyása mérésére állítható mérőhorst kívánatos, amellyel az 55. ábra tenzométerre rendelkezik. Egy mikrométer csavar segítségével a mérőhorst 35-től-40 mm illetve 10-től-15 mm között, 0,02 mm pontossággal lehet beállítani. A tenzométer ütésszállal (t) rendelkezik a mozdulatlan el számára való rögzítésére. A tenzométeren a legnagyobb mutatóállás számára a mutatófelő végénél, a háron jelöven. Típ.: Huggenberger. Az 56. ábra Granacher típusú tenzométerének mérőhorst 5 mm. A nyakakat nagy mérési pontosságot arálta el, hogy a főemelő kettősére egy csúszóba nyúlja a váron.

Martens-féle tükrös készülék.

[2/137, 1/413]

A hosszváltozások nagyon pontos mérésére szolgál.



I/4 ábra. A készülék vázlatos elrendezése.

centrikus igénybevétel kiküszöbölésére. A mérőhossz ΔL nagyságú megváltozása miatt a (b) vágóél (α) szögelfordul, a rajta lévő (e) tükrrel együtt. Az elfordulás értékét úgy állapítjuk meg, hogy egy fixen elhelyezett (s) skálának képét az (e) tükrben (t) távolsági segítségével leolvassuk. A (k) magasságú vágóél (B) pontja ΔL eltolódást szenved, szögelfordulása α , a beeső és visszaverődő fénysugarak közötti szög 2α . Feltételezünk, hogy $\alpha < \pm 2^\circ$

$$\sin \alpha = \frac{\Delta L}{L}$$

$$\text{A nagyság: } \frac{1}{n} = \frac{\Delta L}{\Delta L} = \frac{L \sin \alpha}{L \cdot 2 \sin \alpha} = \frac{L}{2L}$$

$$\tan 2\alpha = \frac{\Delta L}{L}$$

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0} = \frac{\Delta L}{n \cdot L_0} \quad \sigma = E \epsilon \quad P = \sigma F = E \cdot \epsilon \cdot F$$

$$\tan 2\alpha \approx 2 \sin \alpha \approx 2\alpha \quad \text{A csatlakozásnál } E \approx 2,1 \cdot 10^6 \text{ [kg/cm}^2\text{]}$$

Palatás test, készüléken $L_0 = 100 \text{ mm}$; $R = 4 \text{ mm}$; $L = 1,71$

$$n = 5/19$$

Mérőműszer hitelesítése mérési eredmények kiértékelése.

(Ampliter ligamys erőmérő)

[3/13; 2/244]

x = mikrométercsavar leolvasásának redukált értékeinek átlaga.
 y = hibátlan mikrométercsavar értékei. közelítőleg pontosan

A hiba $y - x$, százalékos értéke $h\% = \frac{y - x}{y} \cdot 100$ vagy $\frac{y - x}{y} \cdot 100$

Ezenk bővebb magyarázata 2. oldallal látható.

A rendelkezésre álló (x, y) pontokat függvénygel kívánjuk megközelíteni. A legkisebb hibanegyzetet módszerrel keressük. Ennek elve szerint az a görbe adja a mérési pontok legmegközelíthetőbb közeledését, amelyre nézve a hibák négyzeteinek összege a legkisebb értéket teszi ki, azaz

$$\sum \epsilon_i^2 = \text{minimum.}$$

Ha feltételezzük, hogy csak a manométer skála van, a méréseredményeket az

$$(1) \quad f(x) = y = ax$$

egyismertlenes függvénygel közelítjük.

Ekkor a hiba, azaz a mért y érték és a közelítő függvény y értéke x helyhez tartozó különbsége:

$$\epsilon_i = y_i - f(x_i) = y_i - ax_i$$

A hibanegyzetek összege:

$$F = \sum_{i=1}^n \epsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i)^2$$

A függvénynek ott van minimuma, ahol az első deriváltja zérus. A függvény értéke, melynek a minimumát keressük a hibanegyzet, a változó pedig, melyre a hibanegyzet nagysága függ az „a” együttható. Ezt kell „a”-t nézve deriválni:

$$\frac{dF}{da} = 2 \sum (y - ax)x = 0$$

$$\sum (y - ax)x = \sum xy - a \sum x^2 = 0$$

$$a = \frac{\sum xy}{\sum x^2}$$

helyes érték $\rightarrow P = a P_0 \leftarrow$ manométer skála

Ha feltételezzük, hogy állandó hiba is jelentkezik (rúfodás, fogaskerékhopás stb.), pontosabb közelítést alkalmazunk. A méréseredményeket az

Az állandó hiba mérési módszerrel ki is ejtendő (lásd Praktikum 15. oldal.)

(2)

$$f(x) = y = ax + b$$

kétszereslenes függvényval közelítjük meg. A léptetben „a” csak hirté hirté hirté az egy-
ségtől, „b” jellemzi a megnevezett állandó jellegű
hibát (kereset). Az egyismeretlenes használt módszerrel:

$$E_i = y_i - f(x_i) = y_i - ax_i - b$$

$$F = \sum_{i=1}^n E_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - ax_i - b)^2$$

A minimum feltétel az, hogy az F függvény változó,
azaz az „a”, „b” egyenletét parciális differ-
enciálhányadosainak egyenlőre zérus kell adniuk.

$$I. \frac{\partial F}{\partial a} = -2 \sum (y_i - ax_i - b)x_i = 0 \rightarrow a = \frac{\sum x_i y_i - b \sum x_i}{\sum x_i^2}$$

$$II. \frac{\partial F}{\partial b} = -2 \sum (y_i - ax_i - b) = 0 \quad b = \frac{\sum y_i - a \sum x_i}{n}$$

$$I. a \sum x_i^2 + b \sum x_i - \sum x_i y_i = 0 \quad II. a \sum x_i + nb - \sum y_i = 0 \quad \text{mert } \sum x_i = n \cdot b$$

II-be „a”-t helyettesítve:

I-be „b”-t helyettesítve:

$$\frac{\sum x_i y_i \sum x_i - b \sum x_i^2}{\sum x_i^2} + nb - \sum y_i = 0 \quad a \sum x_i^2 + \frac{\sum y_i - a \sum x_i}{n} \sum x_i - \sum x_i y_i = 0$$

$$\sum x_i \sum y_i - b \sum x_i^2 + nb \sum x_i - \sum y_i \sum x_i = 0 \quad a n \sum x_i^2 + \left\{ \sum y_i - a \sum x_i \right\} \sum x_i - n \sum x_i y_i = 0$$

$$4 \sum x_i^2 - \sum x_i \sum y_i = b \{ n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2 \} \quad a \{ n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2 \} = n \sum x_i y_i - \sum y_i \sum x_i$$


$$b = \frac{\sum y_i \sum x_i^2 - \sum x_i \sum x_i y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

$$a = \frac{n \sum x_i y_i - \sum y_i \sum x_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2}$$

a közelítő függvényvel

A megengedhető hiba 1%.

$P = P_0 + b$
↑ manométer skála.
helyes érték.



A Palatás-Balázs-Kilián: Egytőmegap praktikum c.
jegyzetben a hibamérésiakra vonatkozó, a növekedés (13 old)
és a táblázatok (14, 15, 16 old) közötti ellentmondás magya-
rázatára az alábbi növegyet jelöl a K.P. JAKOWLEW: „Mat-
hematische Auswertung von Messergebnissen” című, Verlag
Technik Berlin. 1952 kiadású könyv 17-19 oldaláról: /Kivonat/

3. Közelítő mennyiségek hibája.

A közelítő mennyiségek mindig egy bizonyos hibával terhel-
tek, amelyek abszolút, vagy relatív hibaként kezelhetők.

1. Egy közelítő mennyiség abszolút hibáján a mennyi-
ség pontos és közelítő értékeinek különbségét értjük, azaz

$$\varepsilon = X - A \quad \text{ahol } \varepsilon \text{ az } X \text{ pontos}$$

mennyiséghez tartozó A közelítő érték abszolút hibája.

A fenti formulából következik, hogy:

$$X = A + \varepsilon \quad (1)$$

azaz a pontos érték egyenlő a közelítő érték és az abszolút hiba összegével.

2. Egy mennyiség közelítő értékének relatív hibája alatt
ezen mennyiség abszolút hibája és pontos értéke hányadosát értjük,
azaz

$$\delta = \frac{\varepsilon}{X} \quad (2)$$

δ -val az X pontos mennyiség A közelítő értékének relatív hibá-
ját jelöljük.

Az (1) és (2) formulában szereplő X pontos mennyiség előttünk
ismeretlen. Ebből következik, hogy ε és δ pontos nagysá-
gát nem tudjuk meghatározni. Ez csak akkor lenne le-
hetséges, ha az (1) és (2) egyenletben szereplő X mennyi-
séget ismerjük. Ilyen esetek előfordulhatnak és az ab-
szolút és relatív hiba az (1) és (2) formula segítségével
pontosan számítható. Itt tartozik a mérőműszer hitelesí-
tése mérési eredményeinek kiértékelése is és így helyes
a táblázatok $\frac{y-x}{x}$ összefüggése. Saját megjegyzés: Ezek az es-
etek nagyon egyszerűek, de aránylag ritkák, így nem is kívá-
nunk velük tovább foglalkozni. További vizsgálódásunkat
arra az esetre kívánjuk korlátozni, amelyben csak
a közelítő érték ismeretes, az X pontos mennyiség, az ε és δ
ismeretlen.

Feltételezzük, hogy az ε abszolút hiba X pontos mennyi-
séghez és annak A közelítő értékéhez viszonyítottan nagyon kicsi.

En a feltérés a megfelelő pontossággal végrehajtott, azaz csak fűrési mérésével is eredményes. Ezzel a feltételezéssel eredményes az

$$E \ll X \text{ és } E \ll A \quad (3)$$

összefüggés, mert az X és A mennyiségek egymáshoz nagyon közel fekszenek, E különbségük hozzájuk képest igen kicsi.

Igy a relatív hiba egyenletében (2) az X pontos mennyiség a vele közel azonos A mennyiséggel helyettesíthető, azaz a relatív hiba, δ megközelíthető a $\delta = \frac{E}{A}$ (4)

összefüggéssel.

Ha ennek a formulának az alapján az (1) egyenlet jobboldalát átalakítjuk, akkor az

$$X = A + E = A \frac{A+E}{A} = A(1 + \frac{E}{A}) = A(1 + \delta)$$

képlethez jutunk, δ a relatív hiba körelítő értékét jelöli.

Nyilvánvalóan követhetjük (3) ból a

$$\delta \ll 1 \quad \text{összefüggés érvényességére.}$$

Ha a körelítő mennyiség abszolút hibája kicsi annak tényleges pontos értékéhez képest, akkor ezen körelítő mennyiség relatív hibája kicsi az egységhez képest.

{ Ennek a körelítésnek, (4) képlet, követhetében használható az a Praktikum 13. oldalára a növeges rész. Saját megfigyzés. }

A (4) képletből az alábbi formula adódik:

$$E = A\delta \quad (5)$$

azaz egy körelítő mennyiség abszolút hibája egyenlő a körelítő mennyiség és annak relatív hibája szorzatával.

A körelítő mennyiség δ relatív hibájának számításához nyilvánvalóan ismerünk kell annak abszolút hibáját.

Bár az általunk ismeretlen X pontos mennyiséget az δ körelítő értékével, A -val helyettesítettük, mégis az abszolút hiba pontos értéke, E , amely a (4) képlet számításában áll, tovább is ismeretlen előttrünk. Így arra kényszerülünk, hogy az abszolút hiba pontos értéke helyett annak körelítő értékét használjuk a relatív hiba számításához (4). Két esetet kell azonban megfontolnunk.

1, Ha a mennyiségek abszolút hibáinak körelítő értékét, amelyek körelítő értéke tízedesreinek hozzá sorát ismerjük (H, E, G) elegendő pontossággal ki lehet számítani. 2, Ha csak ezek körelítő leg számított hibák, amelyek esetében csak azt állíthatjuk, hogy a gondosan végzett mérés abszolút hibája a mérési pontossággal felülbecsült.

Földnedves habaróvizsgálat.

[3146, MSX 523]

Szabvány kötelezően előírja. Fűrési vizsgálat.

A vizsgálat célja a kötelező meghatározása.

A nyomóvilárdagot 50 cm² kerentmetrieti kockán, a húzóvilárdagot 5 cm² kerentmetrieti piskótán kaphatunk meg.

A habaró adalékanyaga a nátriumhomok, azaz olyan kvarchomok, amely legalább 99% SiO₂-t tartalmaz és frakciójátára 1,39-0,74 mm. Az 1,39-s szitán max. 2% maradhat fenn, a 0,74-esen max. 5% eshet át.

A vizsgálat körülményeit esetleg nátrium finomhomok adalékkal. SiO₂ tartalom 99%. Szemcsék mérete 0,20-0,09 mm. Az 0,20-on fennmaradhat 8±2%, a 0,09-en fennmaradhat 6±5% vizsgálat: 1, 500 g cementet és 1500 g nátriumhomokot (tehát az arány 1:3) egy percre át szárazon keverünk.

2, További egy percig keverjük a vízzel nedvesített habaróval. A víz mennyiségét próbálgatással kell megállapítani és akkor kell megfelelőnek tekinteni, ha az elhárított próbákban alsó felületén víz kiválásból származó nátriumvízre érkező mutathatók. (p.e-nél: kötelező 10/4+1%)

3, A keveréket a Steinbrück-Schmelzer-féle keverőgéppel 2,5 percig kell keverni, ezalatt a gép 20 fordulatot tesz.

4, Tetmayer-Klebe-féle verőgéppel előttrünk a próbatésztet.

a, Kockát: 3,2 kg súlyú ejtőkalapács
0,5 m magas ejtési távolság
150 ütés

b, Piskóta: 2,0 kg súlyú ejtőkalapács
0,25 m ejtési magasság
120 ütés.

5, Próbatesztet szabad felületének lesimítása.

6, Testeket formával 90% relatív* nedvességtartal-
mú térbe kerülnek, ahol a hőmérséklet 15-20°C.
Piskótákat állítani kell a hestengedőlapra, kockákat
bármely acéldalra.

7., 24 óra után 15-20°C-ú ivóvízbe kerülnek a tes-
tek megfelelő forma nélkül. Egyenlőtől való tá-
volagságuk 1 cm, vízfelület min. 2 cm.

8., Vízet 14 naponként cserélni kell.

A fenti habarcsmennyiségből két piskóta (2x 190 g) és
két kockatest (2x 860 g) készíthető.

A próbatestek nilárdsága ki kell elégíteni az előírás-
okat. Ezek a Praktikum 36. oldalán láthatók. (2.7 táblázat)
Ezen vizsgálattal kapott, tehát földnedves habarcsból
készített, 28 napos korú próbatestek nyomónilárdságá-
nak alsó határértékét használják a cementek osztályozásánál.

* A relatív nedvesség megmutatja, hogy a levegőben lévő víz-
gőz tömege hány százaléka annak a vízgőz mennyiségnek,
amely a levegőt az adott hőmérsékleten telítene. Mérése
higrométerrel (pl. hajnál-higrométer) történik.

Kockák törése: a nyomóerő növekedés nap-ként 500 kp
legyen. A próbatest nyomónilárdsá-
ga 28 napos korban kp/cm²-ben a
cement minősítése. (pld 600 kp/cm² = C 600)

Piskóták húzóerő: a Michaelis-féle ruhítógépen tör-
tenik. A sörét csomagolás nap-ként 100 p
ami 1:50 áttételi berendezésnél
5 kp/mp. Elorakadásakor a készület
önműködően zárja a sörét kifelé-
sát. A húzónilárdságot oly módon mé-
rjük, hogy a sörét és csomag együttes
súlyát 10-zel szorozzunk (mert az
áttétel 1:50 és a felület 5 cm²)

Az elérendő húzóerő:

2	7	28 napos korban
C 400 esetén	-	20 26
C 500	20	27 30
C 600	25	32 35

kp/cm²

Képlékeny habarcsvizsgálat.

[3/42, 49, 52, 44 MSZ 523]

(1975 óta) Ma, már ez a hűteler^u

A vizsgálat tájékoztató jellegű, tehát a natvány nem írja
elő hűteler^uen az elvégzését. Fő feladata vizsgálat. Nagyon kell
jegyezni, hogy a képlékeny habarcs vizsgálati mód-
nak egyre inkább történetnek, valószínű, hogy a nat-
ványt át kell majd dolgozni.

A készülő próbatestek mérete 4x4x16 cm. Húzó-hajlító és
nyomónilárdsági vizsgálatra alkalmasak.

A habarcs képlékenysége meghatározására a
100 mm alsó átmérőjű, 10 mm felső átmérőjű, és 60 mm
magas csuklópárral történik, amely töltő felülettel is
rendelkezik (alsó átmérő 10 mm, felső átmérő 100 mm, magasság 30 mm)

A hűt a bűtőstengelyű rázóantallal [3/53] kerül, (Hegermann)
amely működő kerherettel is rendelkezik. Az antall
emelkedése 10 mm, súlya az üveglemezzel 3,2 - 3,4 kg.

A habarcs összetétele:

450 g cement

450 g finomhomok (definíció a földnedves hab vizsgálat)

900 g natványhomok (— " —)

250 g víz

Vizsgálat: 1., Cementet és finomhomokot kell jól össze-
verni, míg a keveréket lecsimítja annak mi-
ne egyenletes nem lesz.

2., Keveréket hozzá kell keverni a natványhomokhoz.

3., Az egészet 1 percen át intenzíven kell keverni.

4., Vízkeverés hozzáadása után 2 percen át keverni.

5., A rázóantallal helyezett hűtő felületre kell
megtölteni és 10 másodpercig tömöríteni. Tömörítés
közben a hűtő az üveglemezre kell mozdítani.

6., Tele kell töltetni a hűtő és újabb 10 másodpercig
tömöríteni. Az anyag tetejét késsel lecsimítani.

7., 10 másodperc eltelté után a hűtő órában
le kell emelni a habarcsot.

A 10-10
másodpercig a
rázóantallal,
hanem egy-
döntő mozdulattal
kell elvégezni.

Három fahéj komor: 1. William Epőszaggató.

- 8, 15 ütest kell végezni úgy, hogy 1 másodpercre 1 ütk. jasson.
- 9, A süttérült habarcs átmerőjét két egymásra merőleges álló irányban le kell mérni. A két értéket névleges körre adja meg a folyónag mérőszámát. A területnek 200-400 mm körűt kell lennie. Ha nem annyi, a vizet erősebben vagy mélyebben kell, mint 10-15 mm köré nem elegendő.
- 10, A folyónagi próba anyagát az előzőekben leírtakkal erőteljesebben át kell keverni.
- 11, A háromrészes hasabformával elhelyezünk 3 db 4x4x16 cm-s hasabot. Egy-egy részre hetet 30 g habarcsot mérünk be és mind-egyiket külön 20-20 ütéssel tömörítjük.
- 12, A keverés továbbá azonos a földnedves habarcsvizsgálat testület keverésével, az ottani 5. ponttal kezdve.

A formák véglapjaiban lyukak vannak, melyekbe mérő-csapok helyezhetők. Ezek segítségével a zsugorodás, duzzadás mérhető.

Az ajánlott vizsgálati módszerrel nyert nyomóerőadatok el kell érjék a normatívában megadott értékeket. (Praktikum 42 oldal. 2.9 táblázat)

Húzó-hajlító minőség meghatározása az e célra átalakított Michaelis-féle szakítópróba történik. Ha G a próba-hasab hajlító töréshozza szükséges sűrűségű sűrűsége kp/cm^2 -ben, akkor a húzó-hajlító minőséget a $11,7 \cdot G$ képlet adja kp/cm^2 -ben.

Nyomóminőségi vizsgálatot a $1/2$ hasabokkal végezzük. A vizsgálat alkalmával a félhasabokat olyan nyomólapon kell helyezni, amelyek biztosítják, hogy a nyomott felület 25 cm^2 legyen. Megfelel ha: (ajánl.)

C600	380-425
C500	280-325
C400	200-225
C300	140-160

} Nem előírás, hanem tájékoztató értékek!!

Kötés víz meghatározása azaz a cementpép folyóságának vizsgálata.
[3/43 ; MSZ 523]

A vizsgálatot a normatív köpkerőben előírja, főként vizsgálat. A vizsgálati eszköz a Viat-keverék. Rései: a nem beontással ellátott állvány; a fém pálcák, mely rögzíthető és melynek felső végén támpér, köröpin mutatós van. A fém pálcákba 10 mm átmérőjű rúd (szilvén) vagy 1 mm² keresztmetszetű területű, szilvén acélhő helyerhető. Utóbbi esetben a szilvénnyel pótsúly feltételével (támpérba) kell pótolni. A mérési részen önműködő tehát mindig 300 g. (lásd Praktikum 22 oldal, 2.1 ábra) Tartókat még az üveg lapra helyezett, képos 65/75 mm és 40 mm magas keménygumi gyűrű. A tü ill. henger alsó állásánál a mutató részen mutat, azaz a leolvasás a emés távolsága az üveg laptól. A mérési részen súly: Praktikum 44 oldal 2.10 tábl. Kötés víz meghatározásánál a fém rúd használandó.

A vizsgálat cementpéppel történik.

Vizsgálat: 1, 300 g cementet kell lemérni. (1g pontosság!)

2, A cementet annyi vizet keverünk, hogy a gyűrűben lévő pépben a Viat-rúd az üveg lap felett 5-7 mm-re álljon meg. Vizet mérni kell!

3, A keverést 30 másodperc után kezdjük elöbbről órában, majd egyre nagyobb erővel a Praktikum 44 oldalán lévő 2.3 ábra szerint a normatív előírásban és hasábról. A keverési idő 3 perc.

4, A pépet a gyűrűbe töltjük és elengedjük céljából üveg lappal együtt ötön az asztalhoz ütögetjük. Felületét lesimítjük.

5, A fémrudat óvatosan a pép felületére erantjuk, innen szabadon kell a pépbe süllyedjen.

A pép folyósága azonos a szálin leolvasott mm-rel (üveg-rúd táv.) Megfelel, ha 5-7 körűt van. Kötés víz, az emés előzéséhez szükséges mennyiség a cement súlyának százalékában ($\frac{V}{C} \cdot 100 \%$)

Kötésidő meghatározás.

[3/45 ; MSZ 523]

A vizsgálathoz a nabrány kötelezően előírja. Fűrési vizsgálathoz felhatható a folyóvíz meghatározásához készített pép.

A Vicat kézikészítésként alkalmazandó tüvel és pótsúlygal (lásd: folyóvíz meghatározása.)

1. A tü vizet kerek a pép felületéről.
2. A fém pálcát eleinte félkörre - nehogy a tü elgörbüljön - a pépbe engedjük.
3. Minden mérés után a tü megtisztítandó és új helyre kell engedni.
4. Szúrás után 5 percen belül, egy óra múlva meggyújtandó kell végezni.

A cementkötés kezdete az az időpont, amikor a tü az üveglapról 1-3 mm magasságban áll meg.

A kötés vége az az időpont, amikor az üveglapról a gyűrűvel együtt lehúzott és megfordított péptestbe a tü legfeljebb 1 mm-re süllyed be.

A kötés kezdete és vége a víz hőmérsékletétől függően és 10 percen felhathatóan órában és percenként kell megadni.

Cement fajták:

Homogén cementek: a cementtípusok közül max 15% egyéb anyag.

Portlandcement. Különbözően készült gipszkövet tartalmaz.

Szék. Sulfatálló cement. Kötés közben nem gipsz, nem cementbőrök nem keletkezik.

Fehér cement. Minimális vasoxidot tartalmaz. Szürkésbarna nem keletkezik.

Szürkés cement. Fehér cement + cementálló festékkel gyártott. Gyorsan szárad.

Bauwercement. Hőállóban nem gyártják. Gyorsan szárad.

idő múlva átváltáshoz szükséges és előzetes vizsgálatot kell végezni.

Heterogén cementek

Kötszalag portlandcement. Jelölés: KÖTSZALAG. Kötés közben nem keletkezik.

Transportlandcement. Jelölés: TÖTSZALAG. Kötés közben nem keletkezik.

Örleési finomság vizsgálata.

[3/43 ; MSZ 523]

A vizsgálatot a nabrány kötelezően írja elő. Fűrési vizsgálat. Az örleési finomságot a 0,20 és 0,09 mm-es szitákkal kell meghatározni.

1900-as 4900-as

A szita mérete 21x21 cm és 10 cm magas a falvastagsága.

A vizsgálathoz cementet 1 óráig 105±2°C-n szárított, nedvességben tartjuk.

Egy-egy vizsgálatot 100 g cementtel kell elvégezni.

Minden vizsgálatot kétszer kell megismételni.

A szitálás kézzel vagy géppel lehet végezni, de a cement dörzsölése stb... tilos!

A szitáláson fennmaradt anyag mennyiségét a két példaként megadott vizsgálat eredményeinek átlagában, az eredeti cement súlyarányában kell megadni.

A nabrány előírás szerint a cement örleési finomsága akkor megfelelő, ha a 0,20 mm-es szitán legfeljebb 2%, a 0,09 mm-es szitán pedig legfeljebb 20% a fennmaradt anyag súlyaránya.

Szuszitációs mérés.

[3/55]

A szuszitációt a képlekény habaróvizsgálatnál leírt módon készített 4x4x16 cm-es Haegermann habarókon mérjük. A habarókat 7 napig vízben tároljuk, majd a vízből való kivétel után azonnal a Graaf-Kauffmann kézikészítésként meghatározandó a homok. A próbákat hőmérsékletét a 7 napos korban mért hőmérsékletre vonatkoztatva, a 28 napos korban vizsgált mérés alapján %-ban kell kifejezni. A habarókat megkezelés után el kell helyezni a csapadék. Ezen mérés tárolása 176 mm.

Térfogatállandósági vizsgálat.

[3/45; MSZ 523]

A vizsgálatot a nebrány kötelezően előírja. Fűrési vizsg.
A vizsgálat a vizpróbától és főpróbától áll. Az a cement térfogatállandósági, amely mindkettőt kiállta.

A négy lépény elkenésére, cementpéptől:

1. A cementpép víztartalma 1%-al több, mint a nebrányos folyósághoz szükséges víz mennyisége (kötővíz).
2. A péptől 4x100 g-t golyóvá (4db) formázunk kézzel.
3. Tíreqlapon a golyókat egyenként addig rárogtatjuk, amíg mindegyik 1 cm vastagságú és 10 cm átmérőjű lepkényre terülnek ki.
4. Lépényt hűtőmelékkel a hőrepe felé vízzel nedvesített kőszel lerakjuk, elválasztjuk a víz felület elérésére.
5. Lépényeket 24 órán át 15-20°C-n, 90% relatív-nedvességtartalmú térben tároljuk. Ha cement kökéideje hosszú, akkor a megkeményedésig tárolnak.

Vizpróba:

Két lépényt lemezzel együtt 27 napig (a lépény 28 napos koráig) vízalatt tárolnak.

Főpróba:

Két lépényt lemezzel együtt vízzel töltött hűtőközbe kell helyezni úgy, hogy azok a kísérlet alatt vízzel teljesen borítva legyenek. A vizet 1 óra alatt forrássá kell melegíteni és a forrást 3 órán át kell folytatni.

A térfogatálló cement lépényen sem a víz- sem a főpróba után repedés, vetemedés vagy más elváltozás nem észlelhető.

Donbontól



durrado cement: dea a megengedettől több mére és az előgtelen csatlós.



szuperpló cement.
(szupererősség)

Fajlagos felület (cement) meghatározása.

[3/42,50; MSZ 523]

Fajlagos felület meghatározását a nebrány nem írja elő kötelezően, csak ajánlott, tájékoztató vizsgálat. Fűrési vizsgálat.

A fajlagos felület az 1g cement ömlesztett felületé [cm²/g]
A nebrány a Lea - Carman fel. légáterentőképeség mérésén alapuló kísérlet alkalmazását írja elő. A kísérlet bonyolultsága miatt, könnyűbbé látnak a kar-nálattól, helyette a Blaine - fel. kísérletet használjuk a nebrányon nebrányban is már elismert módszerrel. Blaine kísérlet (Praktikum 52 old, 2.9 ábra)

A kísérlet mintén a légáterentőképeség mérésén alapul. A kísérlet permeabilis cellájába (áterentő) a fajlóságtól függő mennyiségű (mind hirtelen) cementet kell bemezni 0,0001g pontossággal. Mire kell a folyadékot elmozdításának idejét, amíg a folyadék szint a B-C távolság körétt állalad.

A cement fajlagos felületé: [cm²/gr]


cement után
F_p ~ 3000
cm²/g

$$F_{fajl} = \frac{K}{\gamma} \sqrt{T} \quad \text{ahol}$$

K a kísérlet állandója, ismert felületű pormintával határozható meg. Palotás tanácsa kísérletén K=873 [1/cm·√sec]

γ a vizsgált cementminta fajlósága [g/cm³]
A Palotás tanácsa vizsgált cement esetében 3,125 g/cm³

T a kísérlet 11 csőben lévő B-C távolság körétt folyadék szint elmozdulásához szükséges idő másodpercben [sec]



perig tartjuk változatlanul az erőt. A folyási határon túl tehermentesítünk. Lemérjük a terheletlen állapothoz tartozó alakváltozást, amely maradandó alakváltozás. Az eredeti feszültséghez tartozó teljes alakváltozás és a maradandó alakváltozás különbsége a rugalmas alakváltozás. Ha a tehermentesítés az arányonági határ alatt történt volna, ahol a Hooke törvény érvényes, akkor maradandó alakváltozás nem lett volna, a lenálló σ - ϵ ág egybe esett volna az eredeti σ - ϵ diagram arányos szakaszával. Megemlítjük, hogy a folyási határon túli tehermentesítésnél azért histerézis kúszik két ágból áll. Újra terhelés után az anyag nem mutat újra folyási jelenséget és az új σ - ϵ diagram egyenes folytatásaként csatlakozik az eredetihez. Ez a módszer a hideg nyújtás, melynek következtében a folyási határ mintegy eltűnik, a nakadás nyúlás erőken, és ez a tulajdonsága az anyagnak meg is marad míg fel nem hevítik (lágyítás). A névleges folyási határt ezen harmadik módszerrel úgy állapítjuk meg, hogy a histerézis egyenesével az $\epsilon = 0,2\%$ pontból párhuzamost húzunk, amely kiemeli a σ_F pontot.

A névleges folyási határhoz hasonlóan becsülünk névleges arányonági határról, amelyhez $0,02\%$ maradandó fajlagos alakváltozás tartozik.

A feszültségek mértékével mindig az eredeti F_0 -al viszonyulunk (Erő van σ - ϵ diagramnak lenálló, lejáró ága!)

A folyás behatárolta után a nyúlásukhoz kell mérni, csak ezután szabad tovább terhelni, mert különben az órát összetörjük. A mérőóra leserelésé után nakadunk.

A nakatógép összekapcsolható egy irókerettel: Ez tulajdonképpen egy csúszka, amely egy doboz nyomot hagy. A σ tengely párhuzamos a henger alkotójával, az ϵ tengely az alkotóval. Nyúlás esetén a dob forog, terhelés esetén eltolódik. Az iróhengeren léptetünk meg kell jelölni két pontot (a hozzá tartozó P és L' felirataival), hogy a σ - ϵ görbe értelmezhető legyen.


Ki kell egy koptatási, nagyobb nyúlású nakadást. Teljes arányban 40 d-vel is kihasználva a kontraktot beleve, az 40 d-vel nagyobb a kontraktus körül (ha a rugó szabadon áll, nem is lehet). Az L_0 jeltávolság előírásaink szerint 10 d. A teljes nyúlást az L_0 jeltávolság megváltozásából számítjuk:

$$\epsilon = \frac{\Delta L}{L_0} 100 = \frac{L_c - L_0}{L_0} 100 \text{ ahol } L_c \text{ a megnyújt jeltávolság, amelyet a próbatest összeállítás után mérünk}$$

Ha a teljes nyúlás az előírt értéket eléri, akkor mindegy, hogy a pálea hol nakadt el. (Előírt érték $\epsilon = 20\%$ - 25%)

Ha a teljes nyúlás értéke nem felel meg, mert a nakadás a befogáshoz közel következett be, a nakadás megismétlődik.

Ha a nakadás a jeltávolság körüli harmadán kívül következett be, akkor a lapított mérési eredményt javítani kell. A kísérlet előtt a



12 ábra [5] Jeltávolság jav.

próbapálea jeltávolságát 10 illetve 20 részre osztjuk be. Előzetesen a nakadás helyéhez legközelebbi osztópontot 0-val jelölve, a többi pont sorjában 1, 2, 3 stb. számmal látjuk el mindkét oldalon. A rövidebb darabon lemerjük a nakadástól a jeltávolság végéig az L' hosszúságot, a hosszabb darabon a nakadás helyétől a nakadás előtti fél jeltávolságnak megfelelő osztásig mint L'' hosszúságot, és közelebbi részből a fél jeltávolsághoz hiánypótlást, L''' -t. Azaz a hosszabb oldalon rendelkezésre álló megnyújt jeltávolsághoz hozzá adjuk a rövidebb rész rész (fél) rendelkezésre álló megnyújt jeltávolságát és meg hiánypótljuk az utóbbitól hiánypótlást, ezt megnyújt fél jeltávolsággal tevő, a hosszabb oldalon viszemint nakadunk. $L_c = L' + L'' + L'''$

A tulajdonképpeni jeltávolságot az eredeti log végig beosztott páleán nakadás után választja meg az ember úgy, hogy a nakadás annál közel a közepére kerüljön. (A σ nak. mértékét az erőmérővel beosztott logonapból olvassuk (F0 = σ_F - F_0) tartozó mértékű). A nakadó mértékét megállapításához folyamatos terheléssel nakadunk. A keresztmetszet növekedését a legkisebb rész két egymásra merőleges átmérője átlaga segítségével számítjuk. Kontraktio: $\varphi = \frac{F_0 - F_c}{F_0} 100$, ahol F_0 az eredeti, F_c a legkisebb keresztmetszeti felület.

Meghatározás pontosságát: $\sigma_F = 0,5 \text{ kg/mm}^2$; $\sigma_{F2} = 0,5 \text{ kg/mm}^2$; $\epsilon = 0,5\%$; $\varphi = 0,5\%$ σ_F méréséhez olyan nyújtásmérő, mellyel $0,01 \text{ mm}$ pontossággal lehet mérni.

A három módszer mindegyikét ad, mert histerézis kúszik nem térhetünk vissza a σ - ϵ diagramra, hanem a σ - ϵ diagramra csak a σ - ϵ diagramra.

A nyújtásmérő óra alapján leolvast megnyúlás a mérőóra alaplétszáma van.


Keménysegvizsgálat

[3/296; 4/17; 2/56; 5/27]

A keménység a test ellenálló képessége idegen test behatolással szemben.

A keménységvizsgálatok szerepe a mérnöktanulmányoknál elsősorban az acélminőség (rakítóviládrág) durva ellenőrzése, valamint a kapcsolási kapcsolat és a melléte lévő alapanyagban bekövetkező szerkezeti hibák közvetlen ellenőrzése.

Brinell-keményseg. Egy D átmérőjű golyót P terheléssel kell a megvizsgálandó anyagba nyomni, meghatározott idő után kell fehermentesíteni, majd a benyomódás d átmérőjét megmérni. A Brinell-keményseg (HB vagy KB, "Hart-Kemény") értéke a P terhelő erő (kp) és a benyomódás görbületének μ -ben számított felszínének a hányadosa. [Jele: \pm HB ϕ golyó (mm) / kp teher / sec nyomóidő]



$$HB = \frac{P}{F_s} = \frac{P}{D \pi h} = \frac{2P}{D \pi (D - \sqrt{D^2 - d^2})}$$

$$\text{mert } h = \frac{D}{2} - \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 - \left(\frac{d}{2}\right)^2} = \frac{1}{2}(D - \sqrt{D^2 - d^2})$$

A terhelési időre, erőre, golyóátmérőre vonatkozó adatok, végrehajtási előírások stb. a Praktikum 297 oldalán és a 298 oldalán lévő 7.9 táblázatban.

A 450 kp/mm²-nél nagyobb keménység mérése az a módszer nem alkalmas, hanem a Rockwell vagy Vickers eljárás alkalmazása. Összefüggés a rakítóviládrág beérésére acélanyagnál:

$$GB \approx 0,35 HB$$

Rockwell-keményseg. A terhelés által okozott bemélyedést méri. A terhelő erő vagy $P_0 = 10 \text{ kg}$ előtér és (+) $90 \text{ kg} = P_1$ főteher, mely esetben a terhelőtest $1/16 \text{ coll} = 1,59 \text{ mm}$ acélgolyó (jele: b, ball = golyó) vagy nagyon kemény, de 0,8 mm-nél vastagabb anyagnál $P_0 = 10 \text{ kg}$ (+) $P_1 = 140 \text{ kg}$, mely esetben a terhelőtest 120° -os csúcs-


szögű, csúcsán 0,2 mm-es sugárral lapított kör alakú gyémántkúp (jele: c, cone = kúp) vagy nagyon kemény, de 0,8-0,4 mm vastag anyagnál $P_0 = 10 \text{ kg}$ (+) $P_1 = 52,5 \text{ ill. } 50 \text{ kg}$, mely esetben a terhelőtest a fenti "c" változat gyémántkúpjával arányos (jele: a).

A mérés menete: * (lásd két oldallal hátrébb)

1. $P_0 = 10 \text{ kp}$ előterhelést adunk, majd kezdőállásba hozunk a mélységmérőórát
2. Ráadjuk a megfelelő P_1 főterhet. Tehát $P_0 + P_1$ hat.
3. Míg a mélységmérőóra mutatója megállt a P_1 főterhelést megszüntetjük. Tehát újul P_0 hat. Terh. idő: 30 sec
4. A mélységmérőórán leolvassuk a főterhelés okozta maradó alakváltozás mélységét. A námlapot rendszerint úgy szerkesztik meg, hogy arról azonnal a keménység olvasható le.
5. Kiszámítjuk a Rockwell keménységet, ha az arról az közvetlenül nem olvasható le, a következők szerint:
 "a" és "c" jelű (gyémántkúp) eset: $HRC (=) HRA = 100 - e = 100 - \frac{h}{2} \frac{1}{\mu}$
 "b" jelű (acélgolyó) eset: $HRB = 130 - e = 130 - \frac{h}{2} \frac{1}{\mu}$

A h benyomódást 2μ -ra ($2\mu = 0,002 \text{ mm}$), mint egysegre vonatkoztatjuk.

A mérést szemléltető ábra:




A keménység jelölése pld: 80 HRB

A jó mérés feltételei: fémfelület. A vizsgált anyag vastagsága e -nek legalább 8-szorosa legyen. A próba hátlapján a vizsgálat után alakváltozásnak látsnia nem szabad. A benyomódás köre a próbalap felületétől, vagy két normális benyomódás köre egymástól legalább 3 mm távolságban legyen. Minimum két mérést kell végezni.

Vickers-keményseg. Egy szabványos négyzet alakú gyémántgolyót, amelynek nemtűfelűsége lapjai 136° -os szöget zárnak be egymással, P terheléssel nyomunk

a vizsgálendő anyagba. A szabványos terhelés 30 kp, de szokás még az 5, 10, 20, 50, 100, 120 kp is.

A Vickers keménység a P terhelőerő és a golyó alakú benyomódás mm^2 -ben mért területének hányadosa. (A d átló mérendő)



$$F = 4 \cdot \left(\frac{d}{\sqrt{2}} \cdot \frac{d}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{\cos 22^\circ} = \frac{d^2}{2 \cdot \cos 22^\circ} = \frac{d^2}{1,8544}$$

$$HV = \frac{P}{F} = 1,8544 \cdot \frac{P}{d^2} \quad [\text{kp/mm}^2]$$

Pótlás pl: 250 HV 30 ahol

az első szám a keménységet, az utolsó a terhelést (kp.) jelenti.

Az erőtartás legalább 15 másodperc.

A benyomódás átlóját 0,5 mm-ig 0,01 mm-nyi, 0,5 mm alatt pedig 0,001 mm-nyi pontossággal mérjük meg, a két átló hosszának névtani közepét vesszük. A 100 kp/mm^2 keménységnél nagyobbakat egészen négyre kerekítve, a kisebbet egy tizedesre pontosan kell megadni.

HV = 300 kp/mm^2 -ig acélszálakon:

$G_B = 0,35 HV$ ahol G_B a nyújtási erő. A képletből kitűnik, hogy fenti határig $HV \approx HB$

Poldi-kalapács. Kémi keménységvizsgáló eszköz, munkahelyen is használható, de pontosága az eddigi tárggyal-takénál kisebb.

Egy 10 mm átmérőjű acélgolyót a Poldi-kalapács rudja segítségével mint tetővel egyaránt benyomunk egy ismert keménységű és a kalapácsba behelyezett etalon darabba és a megvizsgálendő anyagba.

Az etalonpálcák négy oldal felületén oldalanként legalább 20-30 benyomást tesz el, tehát egy pálcát legalább 80 vizsgálathoz használható.

A két benyomást napfényvel kell megmérni.

A keménység tartási táblázatból kivesszük a Brinell keménységet, amelyet még helyesbíteni kell az összehasonlító etalon rúd és a táblázat alapnyíládrágáinak megfelelően.

A táblázat az alábbi képlettel készült, mely táblázat bizonyosban használható:

$$H_2 = H_1 \frac{D - \sqrt{D^2 - d_1^2}}{D - \sqrt{D^2 - d_2^2}} \quad \left[\frac{\text{kp}}{\text{mm}^2} \right] \quad \text{ahol}$$

H_2 a keresett keménység

H_1 az etalonpálcák ismert keménysége

D a golyó átmérője

d_1 az etalonpálcák benyomási átmérője

d_2 a keresett keménységű próbatétel benyomási átmérője.

A képlet kitűnik, azt összehasonlítva a Brinell keménységnél felírt képlettel, hogy tulajdonképpen a

$$H_2 : H_1 = \frac{1}{F_{S2}} : \frac{1}{F_{S1}} \quad \text{arányal állunk szembe.}$$

Csak Rockwell-t és Poldi-kalapácsot mérünk, mert más nincs a társaságban.

* A Rockwell-keménység mérés gyakorlati végrehajtása: (HRB mérést végzünk.)

- 1, A műszerasztalra helyezzük az acél metret.
- 2, A vízmentes rúti kerékkel a műszerasztalt a Rockwell-golyóig elmozdítjuk és ugyanarra az asztal kerékkel az asztal további emelőjével adjuk a $P_0 = 10 \text{ kg}$ előterhet. Az előtérhet működésén a kiismutató az alul lévő piros jelre, a nagy mutató HRB mérés esetén a "b" skála 30-as osztására mutat. (mert $100:30:100$ és 10 egy körülfordulás)
- 3, A jobboldali felsőkar lassú elfordításával a $P_1 = 90 \text{ kg}$ főterhet ráengedjük a próbadarabra. (hidraulika.)
- 4, Mivel a mutató megállt a kar visszafordításával a főterhet megszüntetjük.
- 5, A "b" skálán HRB értéket leolvassuk.

Acélismeret.

[3/285; 4/394]

Az acél, amely korroszálható vasírókat max. karbon tart.: 1,7%

Jelölések:

- ① B. 50. 35 } B = betonacél (polyacél), } 50 kp/mm² = rakító szil.
 50. 35 Bmk } n = gyengén ötvözött } 35 kp/mm² = folyási határ
 Bes 50. 30 } K = különleges betonacél - feltekintem leporított
 Bcs - csavart betonacél
 KB - hidegen húzott különleges betonacél
 (különben a betonacél melegen hengerelt)
 ② 180. 30 hidegen húzott fenítőlúrral, hőkezelés, návként
 180. 30 H -" - H = hőkezelés
 180. 30 HR -" - HR = hőkezelés és rozátolt
 180 kp/mm² = rakító milárdárny
 30 = mm-ben mért átmérő tűrőere.

- ③ A 36. 24. 12 hengerelt hidnerkezeti acél
 36 kp/mm² = rakító milárdárny
 24 kp/mm² = folyási határ
 12 a návként készülő návképe
 ④ A 34. 12 ált. csatlakozó návként készült acél
 34 kp/mm² = rakító milárdárny
 12 a návként készülő návképe.
 ⑤ A 34. 13 ált. korrózió ellenes acél. Mint ④
 ⑥ A 45. 27. 13 neves acél hidakhoz Mint ③

⑦ 36. 24. 5 "S" a hegesztetőség jele

A betonacél alakja lehet: síma, bordás, periodikus (csavart bordás)

Rozás: hőkezeléssel az edzési hőmérsékletől gyorsan hűtik le az anyagot ~500 C°-ra és hosszú ideig tartják ezen, míg az anyagot átalakul. Ezzel az eljárással edzik a különleges (KB) betonacéljainkat és fenítőlúrrajainkat. Tulajdonképpen a rozástól való hőkezelés.

A betonozáskor használt víz
 hidrogén-ion koncentrációjának (pH érték)
 meghatározása.

[3/99, 4/172, 6/140, 7, 619]

A kaveróvíz vegyi jellemzésére — a sulfát-ion meg-
 határozáson kívül — a hidrogén-ion koncentráció
 számértékét használjuk.A pH érték a víz savaságának (pH < 7), lúgoságának
 (pH > 7) mérőszáma.A körlet helyzini vizsgálatot „Merck” vagy más aggeró
 minőségű univerzális indikátorpapírral végezzük.Az indikátorpapírból egy csíkot néhány másodpercre,
 a 15-20 C°-a vízbe mártunk, majd a nedves indika-
 tor papír nívót összehasonlítjuk az indikátorpapírt
 tartalmazó füzetben lévő nívóval. A legjobban
 egyező színnel leolvassuk a pH értéket.

A megengedett pH érték: 6 < pH < 9 (Praktikum Fűz.)

A víz alkalmasságára a návként mért vízmennyiség értéke.

A vízben a lúgos kémhatású hidroxilionoknak
 (OH⁻) és a savanyú kémhatású deion, hidrogénionok (H⁺)
 koncentrációjának normata állandó szám = 10⁻¹⁴ gramm-
 egyenérték/liter. A semleges határis tiszta vízben a hidroxil-
 és hidrogén ionok azonos 10⁻⁷ grammegyenérték/liter
 mennyiségben vannak jelen. Ha tiszta vízhez pl. savat adunk,
 a hidrogén-ion koncentráció nő, a hidroxil-ion koncentráció
 csökken, miközben a kettő normata 10⁻¹⁴. Jellemzőre a
 hidrogénion koncentrációt használjuk. Az egyezőség ked-
 véért azonban jellemzésül a hidrogénion koncentráció
 negatív logaritmusát adjuk meg:

pH < 7 savanyú oldat	} Hiszen, ha sav hozzáadásával a	
pH = 7 semleges oldat		a hidrogénion koncentráció nő, akkor
pH > 7 lúgos oldat		a 10 negatív kitevőjűek abszolút érté- ke erősebb.

Egyéb vizsgálat: érzékelő (zavarosság, nag), milárd alkotórész, sulfát-ion.

Elsővizsgálat: savval = piros - lúgos = kék, zöldes

Az adalékanyag agyag- és iszap tartalmának meghatározására
/körelítő módszer/

[3/95, 8/229, MSZ 4713]

Scemensontályok: (geológiai kategóriák)
átmérő: > 20 mm kavics
20 - 2 mm aprókavics (múrvá)
2 - 0,2 mm durva homok
0,2 - 0,02 mm finom homok (homoklinszt, Mo)
0,02 - 0,002 mm iszap
< 0,002 mm agyag

Szabvány szerint kötelező vizsgálata.

A vizsgálat céljára 1000 ml-es ontással ellátott mérőurát használunk.

MSZ 18288/2 500 g 1. 500 ml-ig homokkal megtöltjük.
1000 ml 2. 750 ml-ig vízzel feltöltjük, összerázzuk.
A mérő üvegert félóra múlva újabb összerázzuk (1 percig)
már, majd ezt az első 3. 24 óra múlva leolvassuk az adalék-
anyagban 20-20 percenként anyag teljes halmozott térfogatát (H_1) és
megismételtjük. Egy óra a feloldásban elcsúszó agyag és iszap-
eredmény a mértékadó réteg térfogatát (H_2)

A térfogatszámokból kifejezett körelítő agyag és iszap tartalom:

$$i \% = \frac{H_2}{H_1} 100 \text{ térf \%}$$

A homok agyag és iszap tartalma legfeljebb 6 térfogat %, az egész együttes adaléké legfeljebb 3 térfogat % lehet.

Megjegyezzük, hogy a betontechnológiában a 5 mm alatti szemeket nevezik homoknak.

A tördelés egy óra ülepítésnél $1 \text{ cm}^3 = 0,6 \text{ g}$
24 óra ülepítésnél $1 \text{ cm}^3 = 0,9 \text{ g}$

Az adalékanyag 0,1 mm-nél kisebb szemek-
nek meghatározására súlycentrikus alappján.

[3/96]

Külön határozzuk meg az 5 mm feletti és alatti
szemek finomság tartalmát.

1. Kb 3 kg súlyú mintát 105°C -on súlyal-
landóráig (G) szárítunk.
2. Az 5 mm-es rostán átróztatjuk.
3. Az 5 mm feletti anyagot 0,1 g pontossá-
ggal lemérjük, edénybe helyezzük, vízzel
felöntjük, összerázzuk, majd a savas
vizet leöntjük. Ezt addig ismételtjük,
amíg a víz tiszta nem lesz. Az anyagot
súlyallandóráig szárítjuk és 0,1 g pont-
ossággal lemérjük (G_1)
4. A 5 mm alatti anyagot 1 g pontossággal
lemérjük, üvegbe helyezük és víz-
zel árasztjuk el oly módon, hogy az ada-
lék feletti 20 cm magas vízréteg legyen.
Az üveg tartalmát pálcával felkeverjük,
majd a keverés befejezésének időpontjától
stopperórával mért 30 másodperc múlva
a savas vizet óvatosan leöntjük és tiszta
vízzel helyettesítjük. Ezt addig folytatjuk,
míg a víz átlátszó nem lesz. Ekkor a vizet
leöntjük, az anyagot súlyallandóráig
szárítjuk és 1 g pontossággal lemérjük (G_2)

Az elválasztott 0,1 mm-nél kisebb szemek súly %-a:

$$i_{0,1} = \left(1 - \frac{G_1 + G_2}{G} \right) 100$$

Az adalékanyagok szemnyerődésének minőségi vizsgálata.

[3/98]

→ Szemves szemnyerődésének vizsgálata az eloszlás alapján.
A vizsgálathoz 250 ml irtartalmú mérőhengert 130 ml
jelig megtöltjük legelőször az adalékanyaggal, majd a
200 ml jelig feltöltjük 3%-os nátriumhidroxid (NaOH)
oldattal és jól összekeverjük. Ha az oldat 24 óra állás
után színtelen vagy halvány sárga lesz, akkor a szemanyag
tartalom betöméses szempontjából jelentéktelen.

→ Szulfáttartalom kimutatása. Az adalékából 1 kg-nyit ap-
róba törünk, hogy az a 0,2 mm-s szitán átessen. Az ömle-
vert mintából 100 g súlyú 200 ml desztillált vízzel összeke-
verjük, majd hozzáadunk 2-3 csepp tömény sósavat és azonnal
1 óra után át főzzük. Hagyjuk ülepedni, ülepedés után a fo-
lyadékot műanyagpapíron keresztül 250 ml-s mérőhengerbe
föltöljük, 1-2 csepp sósavval annyira savanyítjuk, hogy a
kék lakmuspapírt pirosra fesse, majd desztillált vízzel
200 ml őrnyomással feltöljük. Ezután 20 ml 10%-os
báriumklorid oldatot csöpögtetünk a hengerbe. Ha
fehér csapadék keletkezik, akkor az adalékanyag-
ban szulfátok (SO_4) vannak. $[BaCl_2 + \square SO_4 \rightarrow BaSO_4 \downarrow + \square Cl]$

→ Szulfidok (S) kimutatása. Az adalékanyag 100 g-s
pótot mintájára kevés 10%-os sósavat öntünk. Ha az
adalékanyag szulfidokat tartalmaz, akkor kénhidrogén
nababul fel, amit szagból (romlott tojás) azonnal fel-
ismerünk. $[pl. FeS + 2HCl = H_2S + FeCl_2]$

* Az eloszlást barna "Tannin" oldathoz (cser-
pap) keverjük, ha a próba ezt a színt veszi
fel, akkor alkalmasan beton készítéshez.

* SO_3 -ra is vonatkoztatják.

Adalékanyag őrnyomó vizsgálata, és minősítése. [3/85]

Teljes őrnyomó vizsgálatot a 0,1; 0,25; 0,5; 1,0 mm
lyukbőrszerű húralkövető mészor és 2,5; 5; 10; 15; 20;
30; 40; 60; ill. 80 mm lyukbőrszerű körlyukú rostosor
segítségével végezzük el. (Szabvány mészor)
A vizsgálatot 100 °C-on kiáztatott anyaggal végezzük.
Egy mintával legfeljebb 100 m³ anyag minősíthető.
Minta mennyisége ha $D_{max} < 20$ mm 5 kg
 20 mm $< D_{max} < 70$ mm 10 kg
 70 mm $< D_{max}$ 20 kg.

A szitálási veszteség $< 2\%$ kell legyen

Mérsi pontosság: 10 g.

Kifejezzük a fennmaradt (b) és áthullott (a) anyag
súlyszázalékát az ömlesztett anyagban:

$$a\% = 100 \frac{g_1}{g} \quad b\% = 100 \frac{g_2}{g}$$

Rövidített őrnyomó vizsgálat során csak az
1; 5; $D_{max}/2$; D_{max} szemnyomóval megfelelő
mészor illetve rostosor őrnyomjuk az adalékot.
Az adalékanyag minősítése történhet:

Szemnyomási görbe. Ordinátá linearis, áthullott
örvös súlyszázalékot tartalmazza, az abszcissza lo-
garitmikus, kezdőpontja $d = 0,1$ mm és a szemcsé-
méretet tartalmazza. Integrált görbe.

Szemnyomási határgörbék. A legnagyobb szem-
nyomási függvényében megadott határgörbék által
bezárt területen felelő szemnyomási görbék illet-
ve az adalék I, II, III. osztályai. Ha a vizsgált gör-
be kis területen kívül a tartományból, akkor terü-
letkiegészítéssel helyettesítő szemnyomási görbét
rajzolunk és azt bíráljuk.

/.

Abrams-féle finomsági modulus. A finomsági modulus a Tyler nitász lyukbőrgéinek megfelelő ordinátákon leolvasott fennmaradt súlyará-
zalékok összegének 100-ad része

$$M = \frac{\sum b}{100}$$

Tyler nitász alatt a módosított Tyler ni-
tásort értjük: # 0,15; 0,30; 0,60; és ϕ 1,2;
2,5; 5; 10; 20; 40 mm. A nitász eredeti je-
velében megadott értékeinek milliméterre
átrámitott értéke: 0,147; 0,295; 0,59 és...

A finomsági modulus meghatározható ké-
tőleges nitászsort használata esetén, a gör-
be felrajzolása nélkül is:

$$M = \frac{\sum S_i \cdot m_i}{100} \quad \text{ahol}$$

S_i egy bizonyos frakció nitász fennmaradt
mennyisége súlyarázalékban, m_i a leedőse,
nemnagyság finomsági modulusa. (Táblázatból is.)
Az Abrams-féle finomsági modulusral ki-
fejezhető a

Hummel-féle terület: $F = 30,1 \cdot m$

Spindel modulus: $z = 0,301m + 2$

Rövidített nitászskála. Alarendeltelt építke-
zésnél kielégítő lehet. A nitálás eredményét a
táblázatban (Praktikum 90 old.) megadott ha-
tárértékekkel kell összehasonlítani és ennek
alapján az adalékot módosítani.

Az adalékanyag nemmegoszlásának
javítása.

[3/91; 3/111]

A javítás az
$$\left. \begin{aligned} a_1 m_1 + a_2 m_2 &= m_0 \\ a_1 + a_2 &= 1 \end{aligned} \right\}$$

kétismeretlenes egyenlet rendszerrel történik.

A javításnak két módja van:

1. Ismert modulusú anyagot másik ismert
modulusú anyaggal keverünk $a_1 : a_2$ arányban,
hogy a kívánt m_0 modulusú anyagot nyerjük.

2. Ismert modulusú anyagot plét két részre,
bontunk ($5 >$ homok, $5 \text{ mm} <$ kavics) és valamely rész
bontásának eltávolításával, majd a ma-
radék rész újrakeverésével előállítjuk a keresett
finomsági modulusú anyagot. (Önmagában való
javítás). Ez utóbbira hoz példát a Praktikum [3]
a 171-173 oldalán. A példa magyarázata:

- Az adalékot a natúranyag nitászokkal osztályozzuk.
- Megrajzoljuk a görbét, táblázatba felírjuk az ere-
deti anyag áthullott súlyarázalékát.
- Kiszámítjuk a homok áthullott súlyarázalékát:
5 mm és attól felfele 100% len. 5 mm alatt pe-
dig egy hányados minden nitáznál:

Remor-
válmér

$$\frac{\text{eredeti anyag áthullott súly \%} - a}{\text{eredeti anyag 5 mm-es nitász áthullott súly \%} - a} \times 100$$

A nevező tehát konstans. Mászóval: kiszámítjuk
a homok áthullott súlyarázalékát a homok meny-
nyiség náálékában. Továbbá ez az előismétlődő fog.

- Kiszámítjuk a kavics áthullott súlyarázalékát:
5 mm-nél és attól lefele 0% len. 5 mm felett:

$$\frac{\text{eredeti anyag áthull. súly \%} - \text{eredeti anyag 5 mm-es nitász áthull. súly \%}}{100 - \text{eredeti anyag 5 mm-es nitász áthull. súly \%} - a}$$

e., A felrakott nitagörbe fennmaradt súlyarálék értékeit leolvassuk a Tyler nitason lyukbőrségeinél (0,147; 0,295; 0,59; 1,18; 2,37; 4,75; 9,52; 19,05; 38,1; 76,2 mm)

f., Kiszámítjuk a homok fennmaradt súlyarálékat a Tyler nitason lyukbőrségeinél: 9,52 mm-nél és feljebb: kérsz%. 4,75 mm-nél és attól lejjebb: (súly%)

100% eredeti anyag fennmaradt Tyler súly% - eredeti fennmaradt 5mm-s szabvány

eredeti anyag áthullott 5mm-s szabványra súly%

g., Kiszámítjuk a kavics fennmaradt súlyarálékat a Tyler nitason lyukbőrségeinél: a 4,75 mm-nél és attól lejjebb: 100%. 9,52 mm-nél és attól feljebb:

eredeti anyag fennmaradt Tyler súly%-a

eredeti anyag fennmaradt 5mm-s szabványra súly%-a

h., Az eredeti anyag, homok, kavics Tyler nitason lyukbőrségeihez tartozó fennmaradt súly%-okból kiszámítjuk a három keverék finomsági modulusait.

i., Az előállítandó finomsági modulus, a homok finomsági modulusa és a kavics finomsági modulusa ismeretében a fildóddal tetjén lévő képletelkel meghatározzuk az a_1 és a_2 részarányait. Ilyen arányban keverendő a homok és kavics.

k., A homok és a kavics szabványra áthullott súly%-ait megszorozzuk a megfelelő részarányokkal.

l., E sorozatok lyukbőrségekenkénti össze adja a járított áthullott súlyarálékat a szabvány nitason.

m., A homok és a kavics Tyler nitason fennmaradt súly%-ait megszorozzuk a megfelelő részarányokkal.

n., E sorozatok lyukbőrségekenkénti össze adja a járított fennmaradt súlyarálékat a Tyler nitason.


o., Ez utóbólól kiszámítjuk ellenőrzésképpen a járított anyag finomsági modulusait.

p., Az f., g., m. lépések megtakaríthatók, ha a szabvány nitason kapott értékekkel a homok, kavics és járított görbét megrajzoljuk és a Tylerrel értékeiket leolvassuk.

Normagranom adalék járításra:

$$a m_1 + \beta m_2 = m_k$$

$$a + \beta = 1$$



Az adalékanyag nemcserélőjének vizsgálata.
[3/91]

A nemcserélőt az 5 mm-nél nagyobb adalék-nemekben állapítjuk meg.

Négy helyről veszünk 5-5 kg mintát, azt össze-
verjük és negyedekésszel addig osztjuk, amíg a
részek száma 50-100 lesz. Megadandó: $\frac{v}{s}$; $\frac{h}{s}$

Ha $\frac{v}{s} > 0,5$ és $\frac{h}{s} < 1,5$ akkor a nemcserélő

$\frac{v}{s} < 0,5$ $\frac{h}{s} < 1,5$ — " — lemeres

$\frac{v}{s} > 0,5$ $\frac{h}{s} > 1,5$ — " — korunka's

$\frac{v}{s} < 0,5$ $\frac{h}{s} > 1,5$ — " — lemeres és korunka's

Szemléletes ábrázolás mód /Somogyi László féle/:

$\frac{v}{s}$	0,1	lemeres + korunka's	
	0,5	korunka's	
	1,0	1,5	3,0 $\frac{h}{s}$

MSZ 1992 5.7 pont A lemeres és (+) korunka's nemek száma 5/12 anyagnál 10%-nál, 12/40 anyag esetén 8%-nál több nem lehet. A % darabválaszték.

Néhány szabvány súlyarálékban írja elő a megengedett %-t.

$$\text{Alakfényező} = a = \frac{A}{\frac{\pi}{6} \sum h^3} \text{ ahol}$$

" A az ömlesztett anyag együttes térfogata (cm³)

Betontervezés.

[3/130; 3/191] [3/100; 3/180]

A betontervezés képletei:

1. Vízcementtényező meghatározása

1.1 Földnedves konszisztencia esetén:

legjobb	C600 alkalmazásakor:	$K_{28} = 200 \left(\frac{1}{x} - 0,35 \right)$
rossz beton	C500	$K_{28} = 165 \left(\frac{1}{x} - 0,35 \right)$
erősítő	C400	$K_{28} = 115 \left(\frac{1}{x} - 0,35 \right)$
	C300	$K_{28} = 90 \left(\frac{1}{x} - 0,35 \right)$

① x a helyi víz- és $x = \frac{v}{c} + \frac{l}{c} = x + x_g$ l [dm³/m³] ha levart 39%,
 ② adódik az x -erősségi határ $0,4 \leq x \leq 1,3$ akkor $l = 30$

1.2 Plantilus és öntött konszisztencia esetén:

C600 alkalmazásakor:	$K_{28} = 220 \left(\frac{1}{x} - 0,55 \right)$
C500	$K_{28} = 185 \left(\frac{1}{x} - 0,6 \right)$
C400	$K_{28} = 130 \left(\frac{1}{x} - 0,6 \right)$
C300	$K_{28} = 100 \left(\frac{1}{x} - 0,6 \right)$

erősségi határ $0,4 \leq x \leq 1,25$

K_{28} = 28 napos korban mért összehajlás [kg/cm²]

x = vízlevegőcementtényező

x_g = vízlevegőcementtényező

v = friss betonban lévő vízmennyiség kg/m³-ben

l = friss betonban lévő levegőmennyiség liter/m³-ben

c = a betonba kevert cement mennyisége kg/m³-ben

2. Vízcementtényező redukálása.

$$x_0 = \frac{x}{h \cdot h_0}$$

x_0 = redukált vízcementtényező

h = digitális tényező, a konszisztencia függvénye.

h_0 = vízigénytényező, a cementminőség függvénye.

h értéke földnedves konz. esetén	1,00
gyengén plast.	1,25
plastikus	1,35
erős plastikus	1,45
öntött	1,60

h_0 értéke C600 cement esetén	1,00
C500	1,04
C400	1,07
C300	1,15

3. A cement mennyiség és a finomsági modulus megválasztása, kom. konz. esetén:

$$x_0 = 0,1 + \frac{23}{c} (10 - m) = 0,1 + \frac{23}{c} (11 - m_{150})$$

$$m_0 = 2,66 \lg D_{max} + 0,84 + 0,0028c$$

$$0,89 m_0 + 1 \leq m_{150} \leq 1,07 m_0 + 1$$

kiegítendő: $0,89 m_0 \leq m \leq 1,07 m_0$

m = finomsági modulus (Abrams)

D_{max} = maximális szemmagyság mm-ben.

m_0 = ideális finomsági modulus.

A betontervezés módjai:

1. matematikai egyenletekkel.
2. nomogrammal.
3. táblázattal.

$$K_{28} = A \left(\frac{1}{x} - B \right)$$

$$x_0 = \frac{x}{h \cdot h_0}$$

$$\begin{array}{cc} \text{h} & \text{h}_0 \\ \swarrow & \searrow \\ \text{h} \cdot \text{t} & \text{v} \cdot \text{t} \\ f(\text{h} \cdot \text{t}) & f(\text{v} \cdot \text{t}) \\ f(\text{konz}) & f(\text{semmi}) \end{array}$$

$$x_0 = 0,1 + \frac{23}{C} (10 - m)$$

$$m_0 = 2,66 \text{ kg Dmax} + 0,84 + 0,0028 \cdot C$$

$$0,89 \cdot m_0 \leq m \leq 1,07 \cdot m_0$$

1, Fittai jellemzők. (Hőfogatoktól, fajhőtől).

$$B_c = \frac{C}{\rho_c} \quad B_v = C \cdot x \quad B_a = 1000 - B_c - B_v \quad [l]$$

$$A = \frac{B_g}{\rho_g} \quad A = B_a \cdot \rho_a \quad [kg] \quad \text{kon: } A_j = A \left(1 + \frac{v_t - v_n}{100} \right)$$

2, Fittai before hőfogatoktól.

Felt: $\rho_g \text{ kg/m}^3$

$$A = \rho_g - (C + V) \quad [kg]$$

$$A_j = A \left(1 + \frac{v_t - v_n}{100} \right) \quad v_j = V - (A_j - A)$$

3, Bedolgoz. tény (súly szerint)

$B = \text{pld } 1,2$

~~hőfogatoktól~~ $1,2$ mérési az $1,2 \text{ m}^3$ adalék (súlyat).
 $A = \text{szárított súly} = \text{tervezett súly} - (\text{nedvesség})$ (tervezett súly)

$$A_j = A \left(1 + \frac{v_t - v_n}{100} \right) \quad v_j = C \cdot x - [A_j - A] = Cx - \left(\frac{v_t - v_n}{100} \right)$$

4, Bedolgoz. tény (hőfogat szerint)

$B_{\text{m} \cdot \text{m} \cdot \text{m}} = 1,2 \text{ m}^3$

Adalék nedv. tart. m^3 -ban mérték

Arány $= C [kg] : B_a [m^3]$ Kev. víz $[m^3]$ Kev. víz: $x \cdot C$ - adalék nedv. tart

Betonkonstancia mérés.

[3/107; 6/168]

A beton konstanciáján, (folyosságán) a beton mozgathatóságát értjük, amelyet a beton tömörítésénél kifejtett munka határoz meg.

A konstancia mértéke szerint a beton típusai (MSZ 4714):

alig földnedves	jelle: 0
földnedves	1
kissé keplékenny (egyenlő plasztikus)	3
keplékenny (plasztikus)	10
folyós (erősen plasztikus)	15
önthető	20

A jel a friss beton legnagyobb megengedett rothadási mértékét jelenti cm-ben.

A különféle mérési számok egymással összefüggnek.

Abrams-féle rothadási érték. A csavarokkal bekötött

kúpot 4 egyenlő rétegben töltjük meg betonnal. Rétegenként 25 cm-résszel tömörítjük. A 60 cm körű és 12 mm átmérőjű acélszálacsa hegye minden esetben a kúp aljára kell hatoljon. A rothadás mérőszáma a kúp levételénél után rögzített betonkúp legnagyobb pontjának távolsága, a mellé állított fémkúp tetejétől, cm-ben mérve.

Graf-féle behatolási érték. A keméllel 30 cm. elhosszúságú kockaformából, a 12 kg súlyú és 12 cm elhosszúságú döngölőtől, az acélalványa beépített 15 kg súlyú, 10 cm átmérőjű, a kocka felhúzó felett 20 cm-rel rögzíthető ejtőszúlyból áll. A betont két rétegben egyenként 48 ütéssel tömörítjük, a döngölő ejtő magassága 15 cm. Az ejtőszúly ejtése után a vezetőrúdron cm-ben mért lealvasás adja a behatolási mértéket.

Glasville-féle tömörödési érték. A berendezés három egymás felé helyezett fémedényből áll. A felső kúttó fordított csónaklúp, az alsó henger. A két felső edény felsőbe csatlakozó körül elfordítható, azaz mozdítható. A felső csónak-

kúpot betonnal lazán pipázva megtöltjük. Az edény felülkúpját kinyitva a beton behullik az alsó csónaklúpból. Keverjük a hengerrel lefedő lekerest majd kinyitjuk a második csónaklúp feleket. A betont a henger tetejére lehárjuk. A hengerben lévő betont gondosan lemerjük (G). Utána a kiürített henger 5 cm-s rétegekben újra megtöltjük betonnal és azt optimalisan tömörítjük. lemerjük a tömörített beton súlyát (G₀) A tömörödési mértéket e két súly hányadosa adja:

$$CF = G/G_0$$


Szétterjedési próba. A 4 cm. magasra emelhető (emelőszár)

40 cm. nagyságú rázóasztalra helyezett kúpban 15 cm. rétegben, egyenként 10 cm. rétegekben tömörítjük a betont. A kúpformát lemerjük, majd 15-nör emeljük és ejtjük az asztalt a emelő körül, 4 cm 5. nagyságú gal. A szétterjedési próba két átmérőjének nántani közepes cm-ben kifejezve adja a szétterjedési értéket.

Egyenlő átfarmálási érték. A mérőeszköz a emelő ejtőhengerekkel ellátott 233,5 mm belső átmérőjű és 233,5 mm belső magasságú (10 l-s) henger. Az átfarmálási értéket a rothadási érték mérése után határozzuk meg. Az ejtőhengert labilis egyensúlyi helyzetbe hozzuk majd ejtjük felváltva az edény két oldala felé. Az ütések addig végzünk, amíg a hengerben elterülő beton 5 mm pontossággal vízszintes sík felülettel behatolódik, az 5 l-t jelző bekerekelt jel közepében. Az átfarmálási érték az átfarmálási gyakorlati ütések száma.

Bährmer-féle Vibri-méter. Berendezés: vibráns, kúp, kettős, üregfalú henger, fémlap, törlősz. A kúpot a rothadási érték meghatározásához hasonlóan töltjük meg betonnal. A fémlapot a betonkúp tetejére helyezzük. A vibráns mutatóját az a második rétegben kifejezett vibrálási idő adja, amely idő alatt a kúp alatti betontest hengerese alakul és egyenesen kitölti az állatnó edényt.



5. sz. ábrán látható a szétterjedési próba



Ütőhajlító vizsgálata.

[3/311; 2/124, 5/139] [MSZ 105-54 16 lap]

Dinamikus vizsgálata: ütés, rácsoltás, vésés, kúsztatás is jó.
A vizsgálatot a Charpy-kalapáccsal végezzük el.



7 felület

törésére felhasznált munka:

$$A = G \cdot H - G \cdot h = G \cdot (H - h) = G \cdot (H - 2r \sin^2 \frac{\alpha}{2})$$

$$\begin{aligned} \text{mert: } r^2 \sin^2 \alpha + (r - h)^2 &= r^2 \\ r^2 \sin^2 \alpha + r^2 - 2rh + h^2 &= r^2 \\ h^2 - 2rh + r^2 \sin^2 \alpha &= 0 \\ h &= \frac{2r \pm \sqrt{4r^2 - 4r^2 \sin^2 \alpha}}{2} = r \pm \sqrt{r^2(1 - \sin^2 \alpha)} = r \pm \sqrt{r^2 \cos^2 \alpha} \\ &= r \pm r \cos \alpha = r(1 \pm \cos \alpha) \quad \text{mivel } h < r \rightarrow \\ h &= r(1 - \cos \alpha) \end{aligned}$$

[mkp] $\sin \frac{\alpha}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}}$ $1 - \cos \alpha = 2 \sin^2 \frac{\alpha}{2}$ $h = 2r \sin^2 \frac{\alpha}{2}$

"A" a skálán a mutatóállásból leolvasható. A fajlagos ütés-munka: $L = \frac{A}{F}$ [mkp/cm²] ahol F a esélyezett keresztmetszet.

A próbatétel alátalálható lehet. A leggyakrabban használt 55 mm hosszú, 10 mm keresztmetszeti, félkör-
számban 5 mm mély bemetszé-
se van, amelynek alját 1 mm
sugárral kerekítik le.


Az ütés előtt a kalapács kar-
ját a kiindulási helyzetig emel-
jük és ott rögzítjük. A kala-
pács rögzítését kioldva az
G súlypontja fogva a próba-
testet eltörli.

Az ütés után a mérést munka vége.
A próbadarab törésekor az
ingamozgási energiájának
egy része felmértődik, a meg-
maradó rész viszont az ingát
tovább lendíti. A próbatétel el-


Fatörés.

[3/304; 2/148; 5/31, MSZ 105-51 14 lap]

Fogalmak.



Dimenzió: σ [kp/mm²]



$$\sigma_{\max}, \sigma_{\min} = \text{az ismétlődő legnagyobb illetve legkisebb feszültség} \quad \sigma_{\max} = \sigma_m + \sigma_a; \quad \sigma_{\min} = \sigma_m - \sigma_a = -2\sigma_a$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} = \text{az ismétlődő közép feszültség}$$

$$\sigma_a = \pm \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} = \text{feszültséglenge a körép feszültség körül}$$

$$\sigma_f = \sigma_m \pm \sigma_a \quad (\text{így is jelölendő, pld: } \sigma_f = 5 \pm 15 \text{ kp/mm}^2) =$$

* $=$ kifáradási határ. Egy megadott kö-
répfeszültség és az a legnagyobb fe-
nyültséglenge, amelynek a körép fe-
nyültség körüli végtelen sok lengése
még nem okoz törést, vagy meg nem cuge-
dett alakváltozást.


$$\sigma_r = \pm \sigma_a = \text{lengőnyúlás, ha } \sigma_m = 0; \quad \sigma_{\max} = \sigma_{\min} = \sigma_a$$

$$\sigma_r = \pm 2\sigma_a = \text{lökítőnyúlás, ha } \sigma_m = \sigma_a \text{ azaz } \sigma_{\min} = 0$$

Periódus = egy teljes feszültséglenge
N = a törést előző ismételt igénybevétel száma,
rendszerezve 10⁶-on többletben pl: 1,5 · 10⁶
n = a percententi ismétlődő igénybevétel száma

* A gyakorlatban azt az ismételt feszültséget vesszük
kifáradási határnak, amelynek a Wöhler-görbe az
érintet, majd nem eléri. Acélnál közelítőleg N = 2 · 10⁶ is-
métlésig törést nem okoz. (Más fémeknél 10⁶.)

Wöhler-größe.



korlatilag pörhuroamos az abszcináival, tőre már nem várható.

(A_0 "konstans") vagy (a_0 "konstans")



$$\sigma_f = \sigma_m \pm \sigma_a$$

$$\sigma_{\max} = \sigma_m + \sigma_a$$

$$\sigma_{\min} = \sigma_m - \sigma_a = \sigma_{\max} - 2\sigma_a$$

Alud a görbe — amely
aszimptotikusan közelíti
meg a kitérőadási ha-
tárakat megfelelő víz-
szintes érintőt — egye-

Smith - görbe:



A Smith-görbe az ömlesztett
gömb adatait magába foglalja.
Az abszcisszára a \sin közfeszültség
szöglet, az ordinátákra a szög-
erő. A lejtésben a \sin és
 \cos értékeket, azaz a kité-
radási határfeszültségeket
mérjük fel. Az ömlesztési
pontok összekötéséből egy alvó
és egy felső görbét kapunk.
A 45° -os középvonal az ábrát
felezi.


Az ordináták tengelynek a két görbe által határolt szakasza a $\bar{\sigma}_r$ lengőmúlardságot ($\bar{\sigma}_m = 0$) adja. A görbék és az abszcissza tengely metszéspontjában húzott ordinátáknak a másik görbéig terjedő szakasza a $\bar{\sigma}_r$ húzófeszültségságot ($\bar{\sigma}_{min} = 0; \bar{\sigma}_m = \bar{\sigma}_a$) adja.

Mivel a folyóshatárnál ($\overline{5\pi}$) nagyobb feszültség nem engedhető meg, ezért a felő feszültség vonalát a folyóshatár magasságában az alócsővel párhuzamos vonallal helyettesítjük a 45° -os vonalon lévő A pontig és az A pontot egyenes vonallal kötjük össze az előbbi párhuzamos vonal C méterpontjából húzott függőleges áttel az aló görbén levetített B ponttal.

Az így megsejlesztett, a felf. kifizetési ábrát ha-
tároló alsó és felső határvonalak által beránt te-
rületet biztonságos területnek nevezzük.

A gyakorlatban a teljes kifáradási határ meghatározása helyett annak néhány pontját állapítjuk meg (σ_T lengőnillárdság, σ_T lüktetőnillárdság, σ_{Till} σ_{or} folgóni határ), és a pontok felrajzolása után egyenes vonalakkal határolt kifáradási ábrát készítenk meg (lásd 7. 14 ábra.)

Goodman-göte.



Az abszcissza tengelyre felmérjük a $\bar{\sigma}_{\text{min}}$ feszültségértéket, majd a pontokból az ordináta tengellyel párhuzamosan újból felmérjük őket. Végezik grafikus képle a 45° -os egyenest határozza meg. A $\bar{\sigma}_{\text{min}}$ végrőderre $2.5a$ -t mérjük szintén az ordinátával párhuzamosan. Azonos előjeli $\bar{\sigma}_{\text{max}}$ és $\bar{\sigma}_{\text{min}}$ esetén az ábra jobb oldalán dolgozunk és a feszültségértéket azonos értelemben mérjük fel.

A létező nílárdság (δ_r) az origótl az
ordinata tengelyen mért távolság a fénülté-
gelek vonalaig (mert itt $\delta_{\min} = 0$). Különböző "előjelu" δ_{\max} és δ_{\min}
értékek (fénysík köna) az ábra bal oldalát harradjuk és
ellenett értékekben mérjük fel a fénültégekhez. A létező nílárds-
ságot a $\delta_{\max} = \delta_{\min}$ helyen kapjuk (δ_r , létező ábra). A görbe a
 δ_{\max} , δ_r , δ_{\min} értékekkel megnevezhetők.


Hajlítóvizsgálat.

[3/317; 5/41; 2/337; MSZ 5702-52]

Techológiai vizsgálat


A hajlítóvizsgálat az acélok és fémek maradó hajlítottságának elbírálására szolgáló eljárás. A próbatestet homa 50-300 mm, de legalább a vastagsága tízszerese legyen.

A próbatestet középső harmadán semmiképp sérülés nem lehet.




1. A próbatestet addig hajlítjuk, amíg az egyik már a másik már meghosszabbításával meghatározott méret nem vár be.

2. A próbatestet addig hajlítjuk, amíg a próba két vége egymással párhuzamos helyzetet nem vesz fel.



Szeressük a görületi sugar kimérését.



Hajtogatóvizsgálat. (pld. feszítőhuzal)

[2/339; 4/378; MSZ 5703-50]

Techológiai vizsgálat

Vékony lemezek, de főként vékony huzalok vizsgálata húzóvizsgálatos eljárás. A próbapieceket a hajlítógépek köré fogják és egy kar segítségével először 90°-ra, majd főreig jobbra-balra 180°-ra hajlítják. A főreig elvitt hajtogatóról néma adja a minősítést. Az első a 90°-os, de a főreig elvitt már nem számít. Ha fő hajt. kibír = megfelelő.


Tartós vizsgálatok.

[3/313; 2/407; 4/372; 5/21]

Tartós vizsgálatoknál a terhelést fokozatosan növeljük fel egy bizonyos értékig, majd ezt elérve hosszú időn keresztül – esetleg évekig – működtetjük. A fellépő feszültségek és alakváltozások kialakulásait az idő függvényében vizsgáljuk, nemben a statikus vizsgálatokhoz, ahol az idő szerepét elhanyagoltuk.

Azt a tudományágot, amely a fellépő feszültségeket és alakváltozásokat az idő függvényében vizsgálja, reológiainak, az időben változó tulajdonságokat reológiai tulajdonságoknak nevezzük.

Kurvas vizsgálatnál (lassú alakváltozás) a hőmérséklet és a terhelés nagysága állandó, és csak a próbatest alakja változik.



I/13. Tartós alakváltozás görbéje.

Jelölések:

- ϵ_0 = kezdeti teljes alakvált. (pillanatnyi)
- ϵ_{0r} = pillanatnyi rugalmas alakvált.
- ϵ_{0m} = pillanatnyi maradó alakvált.
- ϵ_t = tartós alakváltozás
- ϵ_r = tartós rugalmas alakváltozás
- ϵ_m = tartós maradó alakváltozás
- ϵ_{lr} = rugalmas utóhalás
- ϵ_{lm} = lassú lassú alakváltozás, kurvas
- ϵ_l = lassú alakváltozás (teljes)

A terhelőerő működése kezdeti pillanatban ($t=0$) kezdeti teljes alakváltozást okoz (ϵ_0), mely rugalmas (ϵ_{0r}) és maradó (ϵ_{0m}) alakváltozástól tevődik össze. Huzamosabb idő múlva a változatlan terhelőerő (ϵ_t) tartós alakváltozást okoz. Eltávolítva a terhelést, keletkezik a rugalmas utóhalás, mely a terhelés megszűnésekor a kezdeti alakulatot visszaalakítja.

rugalmas alakváltozást (ϵ_r), amely a pillanatnyi (ker-
deli) rugalmas alakváltozással len egyenlő. Ha a
terheletlen hasábot korábban időn (napok, hetek) át
tovább figgelfük, azt tapasztaljuk, hogy újabb és újabb
alakváltozások alakulnak vissza, az időben bekövet-
kező teljes alakváltozásnak (ϵ_t) van tehát időben ké-
szletbe visszalakuló rugalmas része is, az ún. rugal-
mas utóhatás (ϵ_{er})-rel jelöljük ennek korai idő múl-
va bekövetkező legnagyobb értékét (asimptóta). A tel-
jes, tartós alakváltozás tehát összevölök a kerdeli
(pillanatnyi rugalmas + maradó) alakváltozásból,
a lassan kialakuló rugalmas utóhatásból, és a
vissza nem alakuló ϵ_{em} - az állandó feszültség alatt
a tehermentesítés idejéig bekövetkező tartós lassú
alakváltozásból, azaz a kúrástól.

Megjegyezzük, hogy a kísérletek szerint a t idő alatt
bekövetkező lassú alakváltozás nemcsak az időnek,
de a terhelő állandó feszültségnek is függvénye.


Kúráshatár a próbatétet robahőmérsékleten megál-
lapított eredeti keresztmetszet egyiségére vonatkoztatott
az a nyújtó terhelés, amely bizonyos hőmérsékleten,
megnagyobbított értékű kúrást okoz. A kúráshatár csak
a teljesen vizsgálati időtartamra vonatkozik.

Pl. a 0,2 %-os 10000 óráos kúráshatár jele $\sigma_{0,2/10000}$

Kúrási sebesség az a sebesség, amellyel a próbatét
alakváltozása a vizsgálat folyamán végbemegy.

Kúrási sebességhatár a próbatétet robahőmérsékleten
megállapított eredeti keresztmetszet egyiségére vonatkoz-
tatott az a nyújtó terhelés, amely bizonyos hőmérsékle-
ten megabotított időközben, megabotított nyújtási sebességet
időre elő. Pl. ha a nyújtási sebesség 5. 10^{-4} % óráként a
25-35 óráközben, akkor a kúrási sebességhatár jele: $\sigma_{5/25-35}$

Ermegedés (relaxáció, lassú feszültségváltozás) vizsgá-
latnál az állandó hőmérsékleten tartott próbatétet
egy előre meghatározott mértékű alakváltozásra terheljük
meg és ennek változatlanság tartása mellett (tehát al-
landó alakváltozással) mérjük az igénybevitel folya-
mát és növekedését.



I/15 Ermegedési görbete.

nekünk, σ_{emax} -nak e -ed része áll elő (σ_{te}).


Ermegedési sebesség az a sebesség, amellyel a próbatét
igénybeviteli a vizsgálat folyamán növekszik.

Ermegedési ellenállás az a nyújtó igénybevitel, amely
bizonyos hőmérsékleten és megabotított kerdeli alakvál-
tozás mellett egy megabotított időtartam végén fenáll.

Pl. ermegedési ellenállás 24 óra után 0,5 % kerdeli
nyújtás esetén: $\sigma_{R/24/0,5}$

Ermegedési sebességhatár az a nyújtó igénybevitel, amely
bizonyos hőmérsékleten és megabotított kerdeli alak-
változás mellett, előírt időközben megabotított er-
megedési sebességet okoz. Pl. 1 %-os 10.000 óráos ermeg-
edési sebességhatár 600 °C-nál jelölése: $600 \sigma_{1/10000}$

Tartós nilárdság állandó terhelő erő alatt az a
feszültséget értjük, amelyet az anyag végtelen hosszú
ideig töreksmentesen, illetve a töres határállapotában
elbír. Ez az állandó feszültség az anyagnak legna-
gyobb lassú alakváltozásával jár együtt. Megál-
lapítása nagyon nehézkes,



I/16 Tartós nilárdság megál-
lapítása faramti vizsgá-
lat alapján.

mert igen sok körülmény
befolyásolja. Először töre-
kes körülmény megállapítható
faramti kísérletekkel a
levegősi határ. faramti
mértékével, a tartós nilárdság
megabotított a sérülés nagy-
sági levegősi határkor-
tartó töreksnilárdság.


Megabotított még lassú alakváltozást kísérletek
segítségével is.

Tartós folyásnak az elég magas hőmérséklet mellett tartós állandó húzó igénybevétel alatt fokozódóan fellépő alakváltozást nevezzük. (Nyomó igénybevétel esetén a fokozatos keresztmetszet növekedés miatt az állandó igénybevétel alatt fellépő fenültség csökken és így az alakváltozás hosszabb - rövidebb idő múlva véget ér.)

A σ tartós folyás sebessége az időegység alatt bekövetkező alakváltozás nagysága. Annál nagyobb, minél nagyobb a terhelő fenültség.

Tartós folyási határnak, azt az állandó hőfokhoz és állandó terheléshöz tartozó fenültséget nevezzük, amelyen a meginduló folyás idővel véget ér, de amelyen csak kicsiny mértékben nagyobb fenültség az alakváltozást állandósítja, és végül szakadást okoz. Az MSZ 105 előírása szerint a tartós folyási határ az a fenültség, amely mellett a terhelés kezdeteitől számított 25 és 35 óra közötti átlagos tartós folyási sebesség $10 \cdot 10^{-4} \% / \text{óra}$.

Tartós nilárdsági diagramban az időleges nilárdságot és a hínáskatást az idő függvényében kétféle tartományokba lehet osztani. 3/3/4 old. 7.20 tábla!




Időleges szakadási nyúlás a próbatétel eredeti jel-teljesítményének a tartós nilárdsági vizsgálattal megállapított náralékos megnyúlása a próbatétel elszakadása után. Pl. 10.000 óra szakadási nyúlás jele $10 \cdot 5d$ esetén $55/10.000$


Időleges kontrakció a próbatétel eredeti keresztmetszetének a tartós nilárdsági vizsgálattal megállapított náralékos csökkenése a próbatétel elszakadása után. Pl. 10.000 óra időleges kontrakció jele: $4/10.000$

Hegesztési varratfajták.

[2/387]




I-varrat




V-varrat




1/2 V-varrat




X-varrat




1/2 X-varrat




U-varrat




kettős U-varrat



homorú sarok varrat



domború sarok varrat



K-varrat

Az acél hegeszthetősége.

[2/388; 4/396; 2/398]

A hegesztés hatására — magas hőmérséklet, különböző-
en felmelegedett helyek, lehűlés — az alapanyag
szerkezte megváltozik. Egyes helyeken kilágymlás,
más helyeken edződés következik be. Elváltozást okozhat
a varrat megszerkesztése is, bel-
ső feszültség, esetleg u.v. meglep-
ő repedés keletkezhet.

Milyen legyen a hegeszthe-
tő acél?

Né legyen edzhető. Ekkor
a hegesztés mint hőkezelés
sem kilágymást, sem edző-

dést nem tud előidézni. Ebből a szempontból leg-
döntőbb tehát a néntartalom mértéke. A maximá-
lis néntartalom 0,2% lehet. Ennél nagyobb néntar-
talmú acélok is hegeszthetők, de speciális körül-
mények mellett.


Megfelelő kell legyen az acélönneteték (ötörök meny-
nyisége.)

Szakmerő munka.

Helyesen választott hegesztőpálya.

Helyes lehűlési sebesség.

Rieség főként lehűlés, nagy (helyi) felületen lép fel,
rugalmatlan, maradékalakváltozás nem előzi meg
a tüdőt, az anyag nagy ill. túl elvezette rugalmasságát.
Kritikus lehűlési sebességnek a martenzitképződéshez meg-
nyilvánuló kritikus sebességet nevezzük. Martenzit a C-nél
y-varban való nikard oldata, igen kemény, elég gyors hűtésnél
keletkezik, amikor nincs idő a főlös nent kiválasztására.
Az edzés célja éppen a martenzites szerkezet előállítás,
és ezáltal az acél keményebbé, rivórabba, nikardabbá tétele.




Hegesztési nikardrági vizsgálata.

[Tompavarratok:]

[3/318; 2/391]

Szakítóvizsgálat.


Hegesztett kötés vizsgálatával a hasábalaki próbapá-
ca leggyengébb keresztmetszetét állapítjuk meg. A na-
kardis rendszert a varraton ki-
vül, de annak közelében, az át-
meneti zónában lehet behelyezni.



Összehasonlítással el kell végezni az eredeti anyag na-
kítóvizsgálatát is.


Hegesztési varrat vizsgálatának célja a varrat nikard-
ságának a megállapítása. A próbapálcát a varratnál
gyengítve állítjuk elő. A leállítás a
nyúlást gátolja, így nagyobb na-
kító nikardtságot ad, ezért 8%-os

korrekciót kell alkalmazni: $\sigma_{sz} = \frac{F_z}{A_0 \cdot 0,8 \cdot F}$. Az erede-
ti anyag nikítóvizsgálata
mivel elvégzendő.



Hajlítóvizsgálat.

Keresztirányú hajlítópróba nyers varrattal, nemcsak a
varrat és átmeneti zóna hajlíthatóságára ad ut-
mutatást, hanem kimutatja a var-
rat kisebb vagy nagyobb elmozdita-
sának és a beégéseknek a befo-
lyását is. Minden varratnál páros
mérés végezendő, egyből az egyik,
másiknál a másik nentől, legyen hirtelen ill. nyugvóan.



Amikor a hirtelen oldalon repedés lép fel, a nyomatot meg
kell nyújtani. Ha repedés nem lép fel, addig hajlítjuk,
míg a próbapálcát két nara parhuzamos nem lesz (min. 120°).
Keresztirányú hajlítópróba megmunkált varrattal.
Mindenképpen használni végezendő mint az előző vizsgálat.
Célja a hajlítási nyúlás (δ) és a Tetmayer-féle haj-


litási m_{am} (B_g) megállapítása. Az első repedésig folytatjuk a kísérletet, ekkor meghatározzuk a hajlítási módot, a hajlítási nyílást

$$\delta = \frac{L - L_0}{L_0} 100 = \frac{L - (L_0 + s)}{L_0 + s} 100 \text{ ahol } L \text{ az}$$

L₀ jeltávolság megváltozott hossza, után mérve (a repedés mértékét le kell vonni.)

B_g = 50 $\frac{s}{r}$ ahol r a semleges rál görbületi sugara. A vizsgálatot csak egy próbapálcán végzük el, a varrat gyökoldala a nyomott oldalra kerül. Hőszívágyi hajlítási vizsgálat célja a varrat és az átmeneti zónák alakváltozási képességének megállapítása a varrat homáiban. A vizsgálatot csak egy próbapálcán végzik el, a varrat gyökoldala a nyomott oldalra kerül.

Útővizsgálat.

Cél a varrat és az átmeneti zóna útőműködésének a megállapítása. A bemutató helye különböző lehet a varrat-hoz képest. A bemutatós alakja lehet: 

Keménysegvizsgálat.

Célja a keménység megállapítása az alapanyagban, ömlékben, átmeneti zónában. A keménységmérést Vickers szerint kell végezni.

Tárolóvizsgálat lített igénybevételre.

Célja a hegesztett kötés kifáradási tartárának megállapítása ismételt húzóigénybevétel hatására. A próbát úgy alakítjuk ki, mint a húzóvizsgálatnál, legalább hat próbatest szükséges. Az eredményt Wöhler-illetve Smith-ábrán ábrázoljuk.

Szövetterhelési vizsgálatok.

Macrohőpikus vizsgálat célja az ömladék és a hőhatásövezet elhelyezkedésének, a hegesztési hibák-nak a megállapítása.

Microhőpikus vizsgálat célja az ömladék és a hőhatásövezet valamint az alapanyag szövetterhelési-meghatározása.

A helyszíni, durva szilárdsági próbák:

Hegesztés előtt: hideghajlító vizsgálat (heringvarrat),
edzési próba
sikrapróba

Hegesztés után: keménységvizsgálat
hajlító próba
keménységvizsgálat

Fémek vizsgálati szempontja onlik:

Szilárdsági vizsg. (statikus, tartós, tartós, dinamikus)
Technológiai próba. (hajlító, hajlítógató)
Hibakereső vizsg. (röntgen, ultrahang, mágneses)
Korróziós vizsg. (kémiai, elektrolitikai)

Szikrapróba.

[5/45]

Szikrapróbával a felhasználásra kerülő acélok korrozív-élességi és minőségét egyszerű eszközökkel, rövid idő alatt meg lehet állapítani. Ha acélt körösztünk, a körösztés nemcsak az acélról apró részecskéket forgácsolnak le. Ezek a leválasztott részecskék a szűrés folyton annyira felmelegednek, hogy vörös, esetleg olvadt állapotba kerülnek. Az vörös vagy megolvadt részecskékben lévő nem a levegő oxigénjével egyesülve elég, és a részecske mértékben. Minél több nemet tartalmaz az acél, a robbanások, annál intenzívebbek lesznek és így a szikrapróba elemei világos és meredvebb lesz. Ha az acél olyan ötvözetet tartalmaz, amelyek olvadáspontja nagy, ezek a nem elégéssel akadályozzák. Ilyen esetben a nikkel, vanádium, szént, szilícium és kén is elősegítik. Az alacsonyabb olvadáspontú ötvözetek, mint pl. Mn, Ni kisebb mennyiségben, a nikkel képet alig változtatják meg. Szikrapróba:

Világos sárga: Kis mennyiségű acél $C = 0,12\%$
 Közepes mennyiségű gáncs $C = 0,5\%$
 ———— ötvözetlen normaal $C = 0,9\%$
 Kemény, ———— ———— $C = 1,3\%$

Sárgásfehér: Mangánacél
 Szilíciumacél (világos sárgától s. fehérig)
 (nagy sebességgel forgó perszemmel le tudunk bontani, mert akkor nem)
 Barnás vörös - sötétvörös: Gyorsacél (8-10% wolfram tart. lágyul ki)
 Wolfram acél $C = 1,3\%$ (vörös vonal, sárga csillag)

Sötétbarna: Króm acél
 Sárga: Krómmel kevert acél.

Jó összehasonlítást a nincsen fényképezőgéppel adhat.

Mérőingálát.
[3/27]Mérőingálát $CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$ Mérőingálát $CaO + H_2O = Ca(OH)_2$

Darabos égetett felmérőm.

Szaporasági próba.

A megfelelően előkészített, 30 mm alá aprított darabos égetett felmérőből kétszer 5 kg-t kell lemérni és egy-egy nabványos méretű öltőládába önteni. A nabványos láda minden magányi cm-c 1 liter térfogattal azonos. Az egyenletesen rétegzett mérőre annyi vizet öntünk, hogy az éppen elfedje. Ez a víz betöltés időpontja. Amikor a víz forrni kezd, ez az öltés kezdésének időpontja. Az elforralt vizet pótolni kell. A forrás megszűnt, a pép elkészült az öltés végének időpontja. A három időpontot és a felhasználott vízmennyiséget mérni kell. Az erután lefodott ládából 48 óra állás után a felmérésen kivált vizet leöröszöljük. A műveletet további 24 óra múlva megismétljük. Az összes víz - leöröszölt víz különbsége adja az öltés kor felhasználott víz mennyiségét. A második vizet leöröszölés után megállapítjuk a két ládában lévő pép mennyiségét és ez a szám jelöl a mérő minőségére. (23-as vagy 18-as mérő = 10 kg darabos mérő égetéséből 23 ill. 18 liter pép keletkezett) Öltési maradék meghatározása. A szaporasági próbánál kapott mérőpépet vízzel fel kell hígítani. Az így kapott mérőpépet 5 mm lyukbőgő roston átöntjük és a fennmaradó részecskéket vízszaggal addig mosuk, amíg a víz tisztán nem folyik át. A fennmaradt maradékot meg kell mérni 105°C-on. A maradék maradványát az öltési próbához (szaporasági) felhasználva 5-5 kg darabos égetett mérő mennyiségére vonatkoztatva %-ban kell megadni. Meg kell adni az öltési maradék minőségét is (homok, szilik, rugósodott agyagos-mérő, lemezes mérő).

Fehérméspép.

Iszaplási viráglat. Az előtett fehérméspép mintából le kell mérni kétféle 5 kg mennyiséget egy-egy előláda-ban. A lemezt pépet vízzel kifolyós masztajja, kell iszapolni, majd 0,25 óráig lenyűrí. A nyűrés és mosás az előtett maradékával leírt módon történik. A fennmaradt mennyiséget mészítjük, lemezzük és mennyiségét a nyűrés 110%-on kimértetett fehérméspép mennyiségére vonatkoztatva %-ban megadjuk.

Levegőn milárduló, vagy nem hidraulikus kötőanyagok csak levegőn tudnak megkötöni: agyag, gipsz, mész. Víz alatt is milárduló, vagy hidraulikus kötőanyag a cement.

Mészfajták:

Építési fehérmész: mészéből nyerik. Lehet:

Darabos építési fehérmész

Parafoltos ép. feh. mész: Az építési mészéből keletkezik, ha az előtett csak éppen nűréses, vizet karmálunk \Rightarrow

Építési fehérmész-pép: bő vízzel olva kapjuk. \Rightarrow mészhidrát.

Égetett építési mészemész: dolomit mészéből nyerik égetéssel.

Örölt égetett mész: Habarásban olthat, így az olthatóval keletkező "kő" a kőfőt elősegíti, a habarékot megerősíti. Er telán előny, de neles időben hátrányos. Csak külföldön gyártják.

Karbid mész. A kalciumkarbidból való — a keletkezésnél hian-nál — acetilén gáz gyártás mellékterméke; előtett mész: $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{C}_2\text{H}_2 + \text{Ca(OH)}_2$. A mennyiségétől mészre, karbid-acetilénre vagy, ezért belső munkára nem használható.

Gipsz.
[3/18]

Az építési gipsz ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$) a természetes gipsz-léből ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) állítható elő hevítéssel, amely által kristályvíze egy részét elveszti.

Szaporasági viráglat.

Szaporaságon azt a grammban kifejezett gipszmennyiséget értjük, amely 100 cm^3 vízzel keverve plantikus pi-pet ad. Mészhatárolására kb. 66 mm belső átmérő-jű és ugyanilyen magasságú üvegpolár szolgál.

Az üvegpolárba betöltjük a 100 cm^3 vizet és megmér-jük a polár súlyát.

Erután a gipszt keverővel úgy mérjük bele a vízbe, hogy a gipszpép felhúzza 1,5 pere \pm 10 másodperc múlva mintegy 2 mm-el legyen a víz mint alatt.

A mérőeszközök szabványosát elősegíti a polár kalibrálása, így a felületi 16 mm-s és

32 mm-s mint megjelölése. A benórás beosztásról

mármitott. $\frac{1}{2}$ pere alatt kell elérni a gipsznel a 16 mm-s jelést, ill. 1 pere alatt a 32 mm-s jel-rest.

A gipszt addig kell a vízbe mérni, amíg a víz felhúzását teljesen be nem lepi és az erután keletkező sáraz gipszfoltok csupán 3-5 másodperc

alatt nedvesednek át. A teljes gipsz mennyiség benórását 2 pere \pm 5 másodperc alatt kell rögz-hajtani.

A polár falára tapaszt gipsz elterelítése után az eddigyit tartalmával együtt újból le kell mérni és kiméríteni a benört gipsz elörték súlynöve-kedést.

A víznek a gipszre vonatkoztatott mennyisége az alábbiak szerint számítható:

$$V = \frac{100}{S_g - S_v} - 100 \quad \text{ahol}$$

V a vízmennyiség g_0 -ban (kötésvíz)
 S_g az edény + 100 cm^3 víz + benőtt gipsz súly g -ban.
 S_v az edény + 100 cm^3 víz együttes súly g -ban.

A naparaságot két párhuzamos kiscélttel állapítják meg és a kétféle átlaga gramm pontos-sággal adja az eredményt.

Kötésidő vizsgálata.

200 g gipszből a naparasági vizsgálat alapján kapott kötésvízzel pépet készítenek úgy, hogy a gipszet 30 másodperc alatt egyenletesen nedvítik be a vízbe, majd a gipszpépet 30 másodpercig keverik. Ezután a pécat kisülék apró részre töltik. A pécat kisülékű tűt félpercenként a gipszpépbe szúrtatják, majd rögtön kivenetik. Amikor a tű behatolása helye már nem folyik össze és a tű nem szúródik le a pékig, a gipsz kötése megkezdődött. (A kötés ~~idején~~ ^{idején} úgy számítják, hogy a gipsz vízben áztatásának befejezésétől az eddig eltelt időt vesszük.) A kötés akkor kell befejezottnak tekinteni, amikor a tű már legfeljebb 0,5 mm-re hatol be a pépbe. A gipsz vízben áztatásának befejezésétől az eddig eltelt időt kell a kötés végének tekinteni.

Gipsz fajták:

Terméketes gipszkő: $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Építési gipsz. Gipszkőből hevítéssel állítható elő: $\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$

Változó gipsz: A, B, C \downarrow finom \rightarrow gyorsabb köt., durvább, kisebb méltóság.
 \downarrow vastag \rightarrow durvább, kisebb mélt.

Forma gipsz: I, II.

Terméketes anhidrid. CaSO_4 . Kalkinálattal köt, nedvességgel oldja.

Keménygipsz. Mesterséges vízmentes műdolomattal. Kínóval oldja, nem durvul.

Márványgipsz. Kétféleképpen minőségű építési gipszet finomdolomattal itatnak és kb. 350°C -on hevítik, majd finomra őrölik. Kemény, erődítható, fémreható \rightarrow márvány, falazat, lábazat stb.

Acéllizzal névleges folyási határának megállapítása.

Negyedik módszer. NITZSB módszer. Ez a legjobb eljárás.

Elvileg az a fűzetben leírt „b” módszer a helyes, mely a kezdeti görbe szakasza után párkuramot. A gyakorlatban ez nehezen nehezen lehet meg, ezért használatos az alábbi eljárás.


A kezdeti bírómentelési pontok $Q_1 P_B$ -vel befoj-
 zunk a pálcát és $Q_2 P_B$ -ig terheljük, majd $Q_1 P_B$ -re
 térlejtmentesítjük. Ezt háromszor elvégzük. A két
 utóból kiindulunk a rugalmassági modulus.

A rug. modulus felhatalmazásával kiindulunk, az
 egy σ -hoz tartozó rugalmas alakváltozást, majd
 a teljes és rugalmas alakváltozások különbsé-
 ge adja a maradék v. plasztikus alakváltozást.

A terheléssel a várható folyási határ fölé megyünk,
 az $\epsilon_{mar} = 0,2\%$ -t korrekciójuk és interpolálunk.

Mérési eredmény F , P , Δl_0 , Δl_2 l_0 -ra alapozva.

Számított σ , Δl_0 átl., $\Delta l_{öjw}$, Δl_{rug} , Δl_{pl} , ϵ_{pl}



$$E_0 = \frac{tg \alpha_1 + tg \alpha_2}{2} \quad tg \alpha = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

$$\Delta l_{rug} = \frac{\sigma}{E_0} l_0 \quad \epsilon = \frac{\Delta l_0}{l_0}$$

$$\Delta l_{pl} = \Delta l_{öjw} - \Delta l_{rug}$$

$$\epsilon_{pl} = \frac{\Delta l_{pl}}{l_0}$$

Példa a táblán:

140. Yó fenítőhúral névelés foly. hat. megállapítása.

P kp	σ kp/cm ²	Δl_0 mm	Δl_0 mm	Δl_0 átl mm	Δl_0 jár mm	Δl_{rug} mm	Δl_{pl} mm	ϵ_{pl} ‰
350	910	0,000	0,000	0,000				
1300	3370	0,322	0,322	0,322				
350	910	0,001	0,001	0,001				
1300	3370	0,326	0,328	0,327				
350	910	0,001	0,001	0,001				
1300	3370	0,325	0,325	0,325	0,443	0,443	0,000	0,00
1740	4520	0,523	0,524	0,5235	0,6415	0,594	0,0475	0,12
2180	5670	0,732	0,733	0,7325	0,8505	0,745	0,1055	0,26
2610	6530	0,956	0,959	0,9575	1,0715	0,858	0,2135	0,54
3040	7900	1,241	1,241	1,241	1,359	1,038	0,321	0,80
3480	9040	1,547	1,541	1,544	1,662	1,188	0,474	1,19
3910	10.600	1,800	1,898	1,899	2,017	1,332	0,685	1,71
350	910	0,234	0,229					
4350	11340	2,360	2,355	2,3575	2,4755	1,487	0,9885	2,47
350	910	0,421	0,415					
4780	12420	2,870	2,871					
350	910	0,690	0,680					
6830	17760							

↑
Ezt addig kellett volna „kis le-
pérekben” folytatni, míg $\epsilon = 2\%$

nehéztől valószínűség.

$$E_0 = \frac{tg \alpha_1 + tg \alpha_2}{\epsilon} = \frac{3,03 \cdot 10^6 + 3,06 \cdot 10^6}{\epsilon} = 3,045 \cdot 10^6 \text{ kp/cm}^2$$

$$tg \alpha_1 = \frac{2460}{0,3245} = 3,03 \cdot 10^6 \text{ kp/cm}^2 \quad tg \alpha_2 = \frac{2460}{0,322} = 3,06 \cdot 10^6 \text{ kp/cm}^2$$

$$\sigma = 3370 - 910 = 2460 \text{ kp/cm}^2 \quad \epsilon = \frac{\Delta l_0}{l_0} \quad tg \alpha = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

$$\Delta l_0 \text{ jár}^{(3370)} = \frac{\sigma}{E_0} l_0 = \frac{3370}{3,045 \cdot 10^6} \cdot 400 = 0,443 \text{ mm}$$

$$\Delta l_0 \text{ névelés} = 0,443 - 0,325 = 0,118 \text{ mm}$$

$$\Delta l_{rug} = \frac{\sigma}{E_0} l_0 \quad \Delta l_{pl} = \Delta l_0 \text{ jár} - \Delta l_{rug} \quad \epsilon_{pl} = \frac{\Delta l_{pl}}{l_0}$$

Logaritmusikus finomsági modulus

$$\mu_{lg} = \frac{F_{lg}}{lg 2} = \frac{F_{lg}}{0,30103}$$


$$lg d_m = lg d_{s0} - \frac{lg 2}{2}$$

$$d_m = \frac{d_{s0}}{\sqrt{2}}$$


d_m = abszolútահerdőitér

d_{s0} = a ritasoz legkisebb tagja

	d_{s0} [mm]	d_m
Színfelé felé fin. mod.	—	0,0010
ISO szerinti fin. mod.	0,063	0,0445
Egyenértékű fin. mod.	0,125	0,0884
Hummel-féle terület	—	0,1000
Abrams-féle fin. mod.	0,147	0,1039



-68-



$$A_0 + F_0 = 100$$

$$F_0 - 100 = -A_0$$

KAVI'S

$$\frac{F_0}{100} = \frac{100 - A}{100 - X}$$

$$X = 100 \left(1 - \frac{100 - A_0}{F_0} \right) =$$

$$= 100 \left(\frac{F_0 - 100 + A}{F_0} \right) =$$

$$= 100 \left(\frac{A - A_0}{F_0} \right) =$$

$$= 100 \left(\frac{A - A_0}{100 - A_0} \right)$$

-69-

$$\frac{F_0}{100} = \frac{100 - A}{100 - X}$$

